

Canon

BON LENS EF 24-105mm 1.3.5.5.6 J. STM

WWLLO

Kyra und Christian Sänger



Mark II

EOS

6D ark II



- Erfahrenen Fotografen über die Schulter geschaut
- Autofokus, Belichtung und spezielle Funktionen im Detail
- Menü- und Einstellungstipps für den sofortigen Einsatz

Verlag: BILDNER Verlag GmbH Bahnhofstraße 8 94032 Passau http://www.bildner-verlag.de info@bildner-verlag.de Tel.: + 49 851-6700 Fax: +49 851-6624

ISBN: 978-3-8328-5344-0

Covergestaltung: Christian Dadlhuber Produktmanagement und Konzeption: Lothar Schlömer Layout und Gestaltung: Christian Dadlhuber Autoren: Kyra Sänger, Christian Sänger Herausgeber: Christian Bildner

© 2017 BILDNER Verlag GmbH Passau

Wichtige Hinweise

Die Informationen in diesen Unterlagen werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Fast alle Hard- und Softwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen, die in diesem Buch erwähnt werden, können auch ohne besondere Kennzeichnung warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es gelten die Lizenzbestimmungen der BILDNER-Verlag GmbH Passau.

Inhaltsverzeichnis

Die Canon EOS 6D Mark II 1. kennenlernen 9 Die zentralen Merkmale im Überblick 1.1 10 1.2 Die EOS 6D Mark II stellt sich vor 13 Die flexible Kamerabedienung 1.3 24 1.4 Los geht's mit Akku und Speicherkarte 30 **Bilder aufnehmen und** 2.

betrachten.....

2.1	Wissenswertes über die Bildqualität	36
2.2	Schnellstart mit der Automatik	39
2.3	Kreativ-Automatik für mehr Einfluss	42
2.4	Motivorientierte Programme nutzen	43
2.5	Bilder betrachten, sichern und löschen	63

3. Professionelle Programme für jede Situation

3.1	Für spontane Situationen: die Programmautomatik P	74
3.2	Mit Tv die Geschwindigkeit kontrollieren	75
3.3	Die Schärfentiefe mit Av regulieren	80
3.4	Mehr Sicherheit dank Safety Shift	86
3.5	Manuelle Belichtung	87
3.6	Langzeitbelichtung steuern mit dem Modus B	89
3.7	Eigene Programme entwerfen	91



35



4.	Die	Belichtung im Griff	95
	4.1	Belichtungszeit und Bildstabilisierung	96
	4.2	Die Lichtempfindlichkeit an die	
		Situation anpassen	99
	4.3	Vier Wege zur optimalen Belichtung	107
	4.4	Bildkontrolle via Histogramm	111
	4.5	Typische Situationen für	
		Belichtungskorrekturen	114
5.	Die	Fähigkeiten des Autofokus	
	voll	ausreizen	121
	5.1	Automatisch fokussieren	122
	5.2	Motivbezogene Fokusposition	123
	5.3	Einer für (fast) alles: der One-Shot AF	135
	5.4	Actionfotos mit Motivverfolgung	138
	5.5	Fokussieren im Livebild	150
	5.6	Manuell scharf stellen	157
	5.7	»Selfies« mit dem Selbstauslöser	158
	5.8	Perfekte Schärfe dank	
		Spiegelverriegelung	160
	5.9	Die Autofokus-Feinabstimmung	161
6	Far	hen steuern mit Weißabaleich	
•••	unc	l Dictura Styla	167
	unc		107
	6.1	Lichtstimmungen und Farbtemperaturen	168
	6.2	Die Bildfarben an die Situation anpassen	171
	6.3	Professionelle Ergebnisse mit dem	
		manuellen Weißabgleich	175
	6.4	Für Profis: Kamerafarbprofile erstellen	177
	65	Farbe Kontrast und Schärfe ontimieren	181

7. Blitzen mit der EOS 6D Mark II..... 189

7.1	Kreative Blitzsteuerung	190
7.2	Entfesselt blitzen	201
7.3	Systemblitzgeräte für die EOS 6D Mark II	209

8. Besondere Herausforderungen meistern

8.1	Kontraste managen	216
8.2	Doppel- und Mehrfachbelichtungen	224
8.3	Intervall-Timer-Projekte	230
8.4	Bewegungen bei Kunstlicht einfangen	233
8.5	Panoramafotografie	235
8.6	Faszinierende Makrofotografie	240

9. Filmen mit der EOS 6D Mark II...... 249

9.1	Einfache Filmaufnahmen	250
9.2	Welche Qualität für welchen Zweck?	251
9.3	Die Aufnahmebedingungen optimieren	254
9.4	Kreative Movie-Projekte	261
9.5	Authentische Tonaufnahmen	267

10. Bildbearbeitung, WLAN-Funktionen und GPS 271

10.1	Bildbearbeitung in der Kamera	272
10.2	Die Canon-Software im Überblick	276
10.3	Bilder kabelgebunden auf den PC	
	übertragen	277
10.4	Empfehlenswerte RAW-Konverter	279
10.5	WLAN-Funktionen	283
10.6	Die integrierte GPS-Funktion	300





11.	Zub	ehör, Firmware-Update und	
	wei	tere Menüeinstellungen	307
	11.1	Geeignete Objektive & mehr	308
	11.2	Fester Stand mit dem richtigen Stativ	322
	11.3	Fernauslöser für die EOS 6D Mark II	324
	11.4	Länger shooten mit dem Akkugriff	327
	11.5	Sensorreinigung	327
	11.6	Die Kamerasoftware updaten	331
	11.7	My Menu und Custom-Steuerung	333
	11.8	Menükompass	338

Stichwortverzeichnis		3
----------------------	--	---



Die Canon EOS 6D Mark II kennenlernen

Mit der EOS 6D Mark II schickt Canon die erfolgreiche 6D-Serie in ein neue Runde und liefert damit einen großen Vollformatsensor sowie viele aktualisierte und neue Funktionen in einem handlichen und leicht zu bedienenden Gehäuse zum vernünftigen Preis ab. Lernen Sie Ihre neue fotografische Begleiterin im Laufe dieses Buches ganz genau kennen und nutzen Sie das erworbene Wissen, um anschließend eigene Projekte umzusetzen und neue Herausforderungen zu meistern. Dabei wünschen wir Ihnen jede Menge Spaß!

1.1 Die zentralen Merkmale im Überblick

Knapp viereinhalb Jahre hat es gedauert, bis Canon mit der EOS 6D Mark II eine würdige Nachfolgerin der beliebten EOS 6D auf den Markt gebracht hat. Etwas tiefer, aber nur 10g schwerer ist das Gehäuse geworden, und die Kamera liegt ergonomisch betrachtet nach wie vor sehr griffig in der Hand.



▲ Das Gehäuse aus Aluminium und glasfaserverstärktem Polykarbonat liegt gut in der Hand und ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das gab uns die nötige Sicherheit, auch unter widrigen Bedingungen bei Nebel und Nieselregen mit der EOS 6D Mark II auf Motivjagd zu gehen.

Toll fanden wir gleich beim ersten Auspacken den schwenkbaren Monitor, den wir bei den höher angesiedelten Vollformatkameras von Canon schon öfter schmerzlich vermisst haben. Damit erleichtert die EOS 6D Mark II die Kameraführung beim Filmen genauso wie das Aufnehmen von Makromotiven auf Bodenhöhe oder Über-Kopf-Aufnahmen bei Konzerten. Was hat sich sonst noch so unter der dunklen Haube getan? Nun, vor allem wurde die Auflösung des Sensors auf 26,2 Megapixel erhöht, die Reihenaufnahmegeschwindigkeit auf maximal 6,5 Bilder pro Sekunde angehoben und die Anzahl an Autofokusfeldern von 11 auf 45 gesteigert, was die EOS 6D Mark II unter anderem auch für Sportaufnahmen bestens präpariert. Davon konnten wir uns selbst bei verschiedenen Veranstaltungen überzeugen.

Wobei zu bemerken ist, dass sich die AF-Messfelder allesamt ziemlich eng in

der Bildmitte tummeln. Es wird also bei statischen Motiven des Öfteren notwendig sein, die Schärfe über die Bildmitte einzustellen, sie mit halb gedrücktem Auslöser zu speichern, die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt zu schwenken und dann erst auszulösen – was, nach ein wenig Eingewöhnen, aber auch zügig von der Hand geht. Dazu erfahren Sie im Laufe dieses Buches noch mehr. Bei Motiven in Bewegung muss der Bildausschnitt nachträglich gegebenenfalls etwas beschnitten werden, um das Hauptmotiv aus bildgestalterischer Sicht aus der Mitte zu holen. Bei Livebildaufnahmen sorgt hingegen der schnelle Dual Pixel CMOS AF dafür, dass Motive bis fast an den Bildrand zügig scharf gestellt werden können.



Auf 80% der Sensorfläche setzen sich die Sensorpixel der EOS 6D Mark II aus je zwei Fotodioden zusammen. Diese nutzt der Dual Pixel CMOS Autofokus, um die Schärfe aus zwei unterschiedlichen Messwinkeln zu ermitteln. Damit lässt sich der richtige Autofokusabstand in nur einem Einstellvorgang ultraschnell ermitteln und dem Objektiv zwecks Scharfstellung mitteilen. Der Vorgang ähnelt der Schärfemessung, die beim Fotografieren mit dem optischen Sucher zum Einsatz kommt (Phasenerkennungs-AF), findet aber im Livebildmodus auf Ebene des Sensors statt. Unabhängig von der Schärfemessung liefert jedes Fotodiodenpaar nur einen Bildpunkt.



▲ Das AF-Modul wurde von der EOS 80D (1,6× Cropfaktor) übernommen, daher liegen die AF-Messfelder alle recht eng in der Bildmitte.



▲ Bei hochgeklapptem Spiegel ist der Vollformatsensor der EOS 6D Mark II zu sehen (35,9× 24 mm, 26,2 Megapixel, 6240 × 4160 Bildpixel).

Positiv fällt zudem die gute Signalverarbeitung bei hoher Lichtempfindlichkeit auf, sprich, bis ISO 6400 sind die Bilder erfreulich rauscharm und darüber hinaus können Sie bis ISO 25600 immer noch Bilder erwarten, die sich rein technisch betrachtet nicht zu verstecken brauchen. Nur die ganz hohen Empfindlichkeitsstufen bis ISO 104200 sind dann im Hinblick auf Bildrauschen mit Vorsicht zu genießen. Schlechte Lichtbedingungen schrecken die EOS 6D Mark II somit auch nicht davon ab, Ihnen gute Ergebnisse zu liefern.

Mit von der Partie sind zudem der intuitiv zu bedienende Touchscreen, der Dual Pixel AF zum schnellen Scharfstellen im Livebild und einer leisen und präzisen Schärfenachführung beim Filmen, Funk-

tionen für Mehrfachbelichtungen und Intervallaufnahmen sowie für Zeitraffer- und HDR-Videos. Die Konnektivität umspannt das GPS-Datenlogging zum direkten Einspeichern von Ortsdaten, und die Bluetooth-, NFC- und WLAN-Funktionen, mit denen der Bildaustausch oder die Fernbedienung mit Smartgeräten oder Computern ermöglicht wird.

Da bleiben kaum noch Wünsche offen, oder doch? Einen zweiten Speicherkartensteckplatz hätten wir uns gewünscht, um bei wichtigen Shootings mehr Datensicherheit zu haben. Auch hätte Canon der EOS 6D Mark II ruhig eine 4K-Videofunktion verpassen können. Zwar reicht das Full-HD-Format heute noch für die meisten Anwendungen aus, aber die Zukunft wird sicherlich immer weiter in Richtung höherer Auflösung tendieren.

Insgesamt hat sich die EOS 6D Mark II bei unseren Tests in den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen bravourös geschlagen. Wir konnten uns stets auf die zuverlässige Spiegelreflexkamera verlassen, die sich uns als vielseitiges, flexibles und angenehm zu bedienendes Arbeitsgerät präsentiert hat.

1.2 Die EOS 6D Mark II stellt sich vor

Um Ihnen einen systematischen Überblick über das Gehäuse und die darauf angeordneten Bedienelemente zu verschaffen, werden wir die EOS 6D Mark II im Folgenden von allen Seiten vorstellen.

Bedienelemente auf der Vorderseite

Wenn Sie sich die EOS 6D Mark II von vorne ohne angesetztes Objektiv anschauen, springt Ihnen sicherlich der *Auslöser* ¹ als eines der wichtigsten Bedienelemente gleich ins Auge. Er wird zum Fokussieren bis auf den ersten Druckpunkt und für die Bildaufnahme ganz heruntergedrückt. Rechts daneben befindet sich die *Selbstauslöser-Lampe* ², die die verstreichende Vorlaufzeit bei Aufnahmen mit Selbstauslöser visualisiert. Hinter den beiden kleinen Öffnungen links und rechts des Sucherkastens verbirgt sich das *integrierte Stereomikrofon* ³, das den Ton beim Filmen in Stereo aufzeichnet.



Canon EOS 6D Mark II von vorne.

Im Zentrum der Kamera ist der silberne *Bajonettring* lokalisiert. Er trägt eine rote EF-Objektiv-Ansetzmarkierung 4, um das Objektiv an der richtigen Stelle anzusetzen und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn an der Kamera zu befestigen. Zum Lösen des Objektivs drücken Sie die *Objektiventriegelungstaste* **5** und drehen das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn. An der *Fernbedienungsbuchse* 6 können Kabelfernauslöser mit N3-Anschluss (zum Beispiel Canon RS-80N3, TC-80N3) angeschlossen werden. Die *elektrischen Kontakte* **7** am Bajonett sorgen für eine einwandfreie Kommunikation zwischen Kamerabody und Objektiv. Darüber sehen Sie im Innern des Spiegelkastens den schräg angeordneten *Spiegel* **(3)**. Dieser leitet das meiste Licht vom Objektiv zum Sucher weiter und schickt einen kleinen Teil nach unten, damit die Autofokussensoren scharf stellen können. Er schwingt zudem bei der Belichtung nach oben und gibt den Sensor für die Bildaufnahme frei. Den Sensor selbst bekommen Sie daher nur zu Gesicht, wenn Sie im Zuge der Sensorreinigung den Spiegel manuell hochklappen.

Unten, dicht neben dem Bajonettrahmen, befindet sich die *Schärfentiefe-Prüftaste* (9). Mit ihr können Sie die zu erwartende Schärfentiefe vor der Aufnahme im Sucher oder Livebild verfolgen, was für die kreative Bildgestaltung enorm wichtig ist. Sollten Sie Ihre EOS 6D Mark II über den optionalen Netzadapter AC-E6N mit Steckdosenstrom betreiben, können Sie das Kabel des dazugehörigen DC-Kupplers DR-E6 aus dem Akkufach heraus durch die *DC-Kuppler-Kabelöffnung* (1) leiten, was das Schließen des Akkufachs dann wieder möglich macht. Mit dem *Sensor für die Fernbedienung* (1) (zum Beispiel Canon RC-6) schließen wir den Rundgang durch die frontalen Bedienelemente ab.

Bedienelemente der Kamerarückseite

Von hinten betrachtet präsentiert sich die EOS 6D Mark II zwar mit vielen Tasten, aber dennoch übersichtlich gestaltet. Das fängt mit dem *Hauptschalter* (1) an, über den die Kamera ein- und ausgeschaltet wird. Durch den optischen *Sucher* (2) sehen Sie das Motiv direkt durchs Objektiv hindurch mit einer Bildabdeckung von 98%. Die äußersten Bildränder sind somit erst im fertigen Bild zu sehen. Um bei Fehlsichtigkeit auch ohne Brille alles detailliert zu erkennen, drehen Sie das Rad für die *Dioptrieneinstellung* 3 nach links oder rechts, bis Sie die eingeblendeten Autofokusfelder im Sucher scharf sehen können.

Um das Bild in Echtzeit auf dem LCD-Monitor anzuzeigen, drehen Sie den äußeren Schalter auf die Position Livebild 🗖 und drücken anschließend die START/STOP-Taste START/ 4 herunter. Der Movie-Modus für Filmaufnahmen wird aktiviert. indem der äußere Schalter nach links auf die Position Movie 🦷 gedreht wird. Zum Starten bzw. Stoppen des



Films dient dann ebenfalls die START/STOP-Taste. Mit der AF-ON-Taste **5** können Sie alternativ zum Auslöser scharf stellen. Die *Sterntaste* ¥ 🜀 dient zum Speichern der Belichtung ohne (AE-Speicherung) oder mit optional angebrachtem Blitz (FE-Speicherung). Für die Auswahl der aktiven Fokusfelder fungiert die Taste zur AF-Messfeldwahl 🖅 🕜. Über die Lupentaste 🔍 🚯 können Sie Bilder in der Wiedergabe vergrößert (Lupenansicht) oder verkleinert (Indexansicht) betrachten. Wenn die Zugriffsleuchte 9 rot leuchtet, greift die EOS 6D Mark II gerade auf die Speicherkarte zu, um Daten zu sichern oder zu lesen. Die Speicherkartenabdeckung auf der von hinten betrachtet rechten Kameraseite sollte dann keinesfalls geöffnet werden, da sonst Daten verloren gehen können. Um eine Speicherkarte einzulegen, ziehen Sie die Speicherkartenabdeckung in Richtung Kamerarückseite, sodass diese gelöst wird und zur Seite hin aufgeklappt werden kann. Zum Verschließen drücken Sie die Abdeckung wieder zurück und schieben sie in Richtung Kameravorderseite in die Ausgangsposition. Mit der Schnelleinstellungstaste Q ▲ Bedienelemente auf der Rückseite der EOS 6D Mark II. können Sie das Schnellmenü aufrufen und die wichtigsten Aufnahmeparameter flink erreichen. Für die Ansicht von Bildern und Movies wird die *Wiedergabetaste*
gedrückt und wenn Sie Aufnahmen löschen möchten, verwenden Sie die *Löschtaste*

Viele Menü- und Aufnahmeeinstellungen lassen sich durch Drehen am Schnellwahlrad () 12 anpassen und mit der zentral angeordneten SET-Taste bestätigen. Außerdem befindet sich der Multi-Controller tat auf diesem Bedienelement, mit dem sich bei der Aufnahme die Position der AF-Messfelder direkt auswählen lässt oder der zum Navigieren in den Menüs dient **A V I**. Das Schnellwahlrad (), der Multi-Controller 🔅, das Hauptwahlrad 🚜 und der Touchscreen 🖢 können mit dem LOCK-Schalter 1 außer Kraft gesetzt werden, um ein unbeabsichtigtes Verstellen von Funktionen zu verhindern. Der dreh- und schwenkbare 3-Zoll-Touchscreen-Monitor 15 zeigt das Livebild (Bildabdeckung 100%) oder den Wiedergabebildschirm mit 1.040.000 Bildpunkten an. Mit der INFO-Taste 16 oben links lassen sich die unterschiedlichen Monitoranzeigen im Aufnahme- und Wiedergabemodus wählen. Zu guter Letzt gelangen Sie mit der MENU-Taste 17 in die Tiefen der Kameramenüs.

Die EOS 6D Mark II von oben betrachtet



▲ Bedienelemente auf der Oberseite der EOS 6D Mark II.

Viele Bedienelemente. die für die Bildaufnahme essenziell sind, befinden sich auf der Oberseite der EOS 6D Mark II. Das Ganze fängt links mit dem Modus-Wahlrad 2 an, über das Sie das Aufnahmeprogramm bestimmen. Damit sich dieses nicht versehentlich verstellt, kann es nur bei gleichzeitigem Drücken der Sperrtaste 1 gedreht werden. Für die zentralen Aufnahmeeinstellungen gibt es vier Direktwahltasten. Mit der *AF*-Taste **3** wird der AF-Betrieb für Sucheraufnahmen bzw. der AF-Modus für Livebild-Aufnahmen gewählt, One Shot für einmaliges Scharfstellen, AI Servo für eine kontinuierliche Schärfenachführung und AI Focus AF für eine Mischung aus beidem.

Die DRIVE-Taste 4 dient der Auswahl der Betriebsart (Einzel-/Reihenaufnahme, Selbstauslöser, Fernsteuerung). Mit der AF-Bereich-Wahltaste 🐨 🕤 lässt sich festlegen, wie viele Fokusfelder verwendet werden sollen (Spot-AF. Einzelfeld AF, Zone, große Zone, Automatische AF-Feld-Wahl). Unterhalb des Auslösers 6 sehen Sie das Hauptwahlrad ma das Sie häufig zum Anpassen von Einstellungen benötigen werden. Die ISO-Taste (3) dient der Anpassung der Lichtempfindlichkeit des Sensors. Sie ist an ihrer Form gut mit dem Finger zu ertasten, sodass eine schnelle ISO-Wert-Änderung auch beim Blick durch den Sucher stattfinden kann. Zur Anpassung der Messmethode 💽 🧿 (Mehrfeld, Selektiv, Spot, Mittenbetont) dient die Taste daneben. Damit Ihnen auch beim Blick auf die Kamera keine wichtigen Informationen entgehen, präsentiert Ihnen die LCD-Anzeige 11 alle essenziellen Aufnahmeeinstellungen. Bei Bedarf können Sie diese sogar sechs Sekunden lang beleuchten 🖧 🔟. Mit der Markierung für die *Bildebene* \rightarrow 12 wird die Position des Sensors verdeutlicht. Zu guter Letzt befinden sich im Zentrum der Kamera oberhalb des Sucherkastens die GPS-Antenne 13, mit der Ortsdaten empfangen werden können, und der Zubehörschuh 1 mit den Blitzsynchronisationskontakten. Über diesen können Systemblitzgeräte oder andere Zubehörkomponenten wie Fernauslöser oder Mikrofone angeschlossen werden. Und wenn Sie die vielen Informationen jetzt erst einmal sacken lassen möchten, schalten Sie die EOS 6D Mark II mit dem *Hauptschalter* (15) zwischenzeitlich einfach aus.

Kameraanschlüsse

An der von hinten betrachtet linken Seite befindet sich zum einen der integrierte *Lautsprecher* (2), der für die Tonwiedergabe beim Abspielen von Filmen zuständig ist. Zum anderen sehen Sie darunter zwei Abdeckungen, hinter denen sich die Anschlüsse verbergen, die für das Koppeln der EOS 6D Mark II mit verschiedenen Zubehörkomponenten benötigt werden.



▲ Lautsprecher, Anschlussbuchsen und NFC-Antenne der EOS 6D Mark II.

Dazu gehört die Eingangsbuchse MIC 1 zum Anschließen externer Mikrofone. die die Tonaufnahme beim Filmen entscheidend verbessern. Über den Digital-Anschluss 🚓 🕄 können USB-Kabel vom Typ B angeschlossen werden (zum Beispiel Canon IFC-400PCU, IFC-200U oder IFC-500U), um eine USB-Verbindung zu Druckern und Computern herzustellen. Darunter befindet sich die Buchse HDMI OUT 4, über die Sie Bilder und Movies auf Fernsehern oder Computern, die ebenfalls einen HDMI-Anschluss besitzen, in höchster Qualität betrachten können. Neben den Anschlüssen befindet sich die NFC-Antenne **R 5**, über die Sie eine drahtlose Verbindung zu NFC-kompatiblen Mobilgeräten herstellen können, um anschließend per WLAN Bilder und Movies zu übertragen. Die Fernbedienungsbuchse 6, über die Fernauslöser vom Typ N3 (zum Beispiel Canon RS-80N3, TC-80N3) angebracht werden können, ist unter einer Klappe an der vorderen Ecke der EOS 6D Mark II zu finden.

Informationen von LCD-Anzeige und Monitor

Nicht nur im rückseitigen Monitor, sondern auch auf der Kameraoberseite präsentiert Ihnen die EOS 6D Mark II die wichtigsten Aufnahmeparameter. Dazu zählt die Einstellung des *AF-Betriebs* 1 (One Shot für einmaliges Scharfstellen, AI Servo für die Schärfenachführung und AI Focus als Automatik, die zwischen beiden entscheidet). Leuchtet das Symbol (2) auf, ist die *Mehrfachbelichtung* aktiv.

Des Weiteren können Sie die Einstellungen der *Betriebsart* (3) (Einzel-/Reihenaufnahme, Selbstauslöser, Fernsteuerung), der *Belichtungszeit* (4), des für die Schärfentiefe zuständigen *Blendenwerts* (6) und der Sensorlichtempfindlichkeit (*ISO*) (7) ablesen. Der Schriftzug **D**+ (5) weist auf die eingeschaltete automatische Kontrastkorrektur der 6D Mark II hin, die sogenannte *Tonwert Priorität*. Über die Zahl in der Klammer erfahren Sie die *Anzahl möglicher Aufnahmen* (3), die noch auf die Speicherkarte passen, und das Symbol darüber weist auf die aktuell verwendete *Messmethode* (Mehrfeld, Selektiv, Spot, Mittenbetont) (3) hin. Zudem ist der *Akkuladestand* am Symbol (777) (10) erkennbar. *Intervallaufnahmen* oder Aufnahmen mit dem *Langzeitbelichtungs-Timer* werden mit TIMER (11) symbolisiert. Sollte die Bild-



Die LCD-Anzeige liefert Informationen zu allen zentralen Aufnahmefunktionen.

helligkeit durch eine Belichtungskorrektur verändert worden sein, ist dies an der *Belichtungsstufenanzeige* 12 zu sehen. Bei einer Korrektur wird zusätzlich das Symbol 🔀 13 eingeblendet. Im Falle von Zeitraffer-Movies wird das Symbol 🐙 强 angezeigt. Die Aufzeichnung von Ortsdaten mittels GPS GPS 15 ist ebenfalls ablesbar. Wenn zusätzlich LOG angezeigt wird, zeichnet die EOS 6D Mark II permanent Ortsdaten auf, auch wenn kein Bild aufgenommen wird. Bei einer kabellosen Verbindung zu Smartgeräten oder einem Internet-Hotspot sehen Sie die Symbole für eine WLAN- IMI-FI 16 oder Bluetooth-Verbindung 🖇 18. Das Warnsymbol I 🖸 leuchtet immer dann auf, wenn bestimmte Funktionen aktiviert wurden, die das Bild gänzlich entfärben (Bildstil Monochrom) oder die andere Funktionen einschränken oder blockieren (Weißabgleichkorrektur $\frac{WB}{4}$, Multi-Shot-Rauschreduzierung \mathbb{W}_{l} , HDR-Modus).

Im hinteren LCD-Monitor finden Sie die Positionen der LCD-Anzeige in etwas abgeänderter Reihenfolge wieder. Zusätzlich kommen noch die folgenden Informationen hinzu: Der *Aufnahmemodus* (19) wird oben links angezeigt. Bei einer *Belichtungsspeicherung* erscheint das Sternsymbol ★ (20). Die Höhe der *Blitzbelichtungskorrektur* (12) (21) und der Status der *Automatischen Belichtungsoptimierung* (22) lassen sich ablesen. Das Symbol der *Custom-Steuerung* (23) weist auf die Möglichkeit hin, die Tastenbelegung der EOS 6D Mark II über das Schnellmenü



Anzeige der Aufnahmefunktionen im LCD-Monitor.

Anzeigeform wechseln

Mit der INFO-Taste werden die unterschiedlichen Anzeigeformen des LCD-Monitors aufgerufen. So gelangen Sie von der Anzeige für das Schnellmenü zur elektronischen Wasserwaage und können mit einem weiteren Tastendruck die Monitoranzeige auch ganz ausschalten. Durch mehrfaches Betätigen der INFO-Taste springen Sie also von einer Anzeigeform zur nächsten und wieder zurück auf die erste.



▲ INFO-Taste Anzeigeoptionen.

Mit dem Eintrag *INFO-Taste Anzeigeoptionen* aus dem Einstellungsmenü 4 Y können Sie die Anzeigeformen einschränken und zum Beispiel die elektronische Wasserwaage deaktivieren, falls Sie die Funktion nicht benötigen und es immer wieder einmal vorkommt, dass sie versehentlich eingestellt wird. Dann kann mit einem INFO-Tastendruck zwischen Schnellmenü und ausgeschaltetem Monitor gewechselt werden.



Schnellmenü.



▲ Elektronische Wasserwaage.



Monitor ausgeschaltet.

Wenn Sie das Livebild verwenden, können Sie im Einstellungsmenü 4 **Y** bei *INFO-Taste Liveb.-Anzeigeoptionen* wählen, welche Informationen mit der INFO-Taste angezeigt werden dürfen. Rufen Sie dazu den Eintrag *Einst. Liveb.-Info Umschalten* auf und setzen Sie Häkchen bei allen gewünschten Bildschirmanzeigen, die sich durchschalten lassen sollen.

Dort ist es auch möglich, sich individuelle Anzeigen zusammenzustellen. Dazu markieren Sie einen der vier Bildschirme und öffnen mit der INFO-Taste/-Touchfläche *Bilds. bearb.* das Auswahlmenü. Setzen Sie bei den gewünschten Informationsanzeigen einen Haken: Einfache Aufnahmeinformationen , Detaillierte Aufnahmeinformationen , Bildschirmtasten (ermöglichen das Ein-/Ausschalten des Touch-Auslösers, Belichtungskorrekturen, die ISO-Anpassung und die Lupenanzeige), Histogramm , (Helligkeitsverteilung des Livebilds), Elektronische Wasserwaage . Livebildanzeigen an- oder abwählen.



▲ Bildschirmanzeigen individuell gestalten.

Unsere vier individuellen Livebildanzeigen sehen beispielsweise folgendermaßen aus: 1. Einfache Aufnahmeinformationen und Bildschirmtasten, 2. Keine Informationsanzeige, 3. nur die elektronische Wasserwaage, 4. nur das Histogramm.

Ein Blick durch den Sucher

Als ambitionierter Fotograf werden Sie zur Einstellung des Motivausschnitts und zur Kontrolle der Schärfe sicherlich meist durch den Sucher der EOS 6D Mark II schauen. Neben dem Motiv können Sie dort viele wichtige Aufnahmeeinstellungen ablesen, und die Umstellung der einzelnen Werte bzw. Felder bei entsprechender Tastenbetätigung direkt verfolgen, ohne das Motiv dabei aus dem Auge zu verlieren.



▲ Informationen, die im Sucher eingeblendet werden.

Nutzen Sie beispielsweise die *Seitenverhältnis-Linie* (16:9, 1:1 oder 4:3) (1), die *Gitteranzeige* (1) oder die *elektronische Wasserwaage* (2) als Hilfsmittel für die Bildgestaltung. Oder peilen Sie mit dem *Spotmesskreis* (3) genau den Motivbereich an, der mit der Spotmessung (•) exakt belichtet werden soll. Die gewählte *Messmethode* (1) wird unten mit angezeigt.

In Sachen Autofokus zeigt Ihnen der Sucher ebenfalls alle wichtigen Einstellungen an: den *AF-Betrieb* (One Shot, AI Servo, AI Focus) ②, die *Betriebsart* (Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser, Fernsteuerung) ③, die Rahmen für die *AF-Bereiche* (große Zone, Automatische AF-Feld-Wahl) ⑥ und die maximal 45 vorhandenen *AF-Messfelder* ⑤, wobei die ausgewählten Standardfelder mit leeren Quadraten markiert werden und die besonders genauen Messfelder des *Spot-AF* mit gefüllten Quadraten D. Die *Fokusanzeige* ① 11 weist auf eine erfolgreiche Scharfstellung hin.

den Aufnahmemodus (21). Mit Flicker! (9) weist die EOS 6D Mark II auf ein Flackern der Lampenbeleuchtung hin. Das Warnsymbol (1) (10) wird eingeblendet, wenn Funktionen aktiviert wurden, die andere Funktionen behindern oder das Bild gegebenenfalls ungewollt verändern: Bildstil Monochrom, Weißabgleichkorrektur, Multi-Shot-Rauschreduzierung, HDR-Modus.

Unterhalb des Sucherbildes finden Sie Informationen zur *maximalen Anzahl an Reihenaufnahmen* (2), zum *ISO-Wert* (3), zur gewählten *Blende* (1) und *Belichtungszeit* (3). Sollte die automatische Kontrastkorrektur (*Tonwert Priorität*) aktiv sein, sehen Sie das am Symbol **D**+ (5).

Zudem gibt die *Belichtungsstufenanzeige* (1) Auskunft über Belichtungskorrekturen ohne Blitz. Das Symbol (22) (1) weist auf eine *Blitzbelichtungskorrektur* hin. Die *Blitzbereitschaft* wird mit dem Symbol (2) angezeigt und die *Hi-Speed-Synchronisation* fürs Blitzen mit sehr kurzer Belichtungszeit wird mit (2) H markiert. Wenn Sie die Belichtung speichern, können folgende Symbole aufleuchten: → für die Belichtungsspeicherung ohne Blitz (*AE-Speicherung*) und (2) + für die Speicherung mit Blitz (*FE-Speicherung*).

Die Sucheranzeige individualisieren

Die LCD-Mattscheibe der EOS 6D Mark II blendet die Informationen elektronisch ein. Daher können Sie über das Einstellungsmenü 2 **f** bei *Sucheranzeige* selbst wählen, welche Symbole zu sehen sein sollen.

Der Übersichtlichkeit halber empfehlen wir Ihnen, die *Elek. Wasserwaage* und die *Gitteranzeige* nur bei Bedarf zu aktivieren und bei *Im Sucher ein-/ausblenden* nur



Sucheranzeige einrichten.



▲ Hinweise ein-/ausblenden.



▲ Warnungen ein-/ausblenden.

die Optionen Akkuladestand **mm** und die Flacker-Erkennung **Flicker!** einzuschalten.

Im Individualmenü A. *C.F.n III: Operation/Weiteres* lässt sich bei *Warnungen im Sucher* auch noch wählen, bei welcher Einstellung das Warnsymbol eingeblendet werden darf – in unserem Fall nur bei einer aktivierten Weißabgleichkorrektur. Die Auswahl der Funktionen, die ein Warnsymbol auslösen können, gilt auch für die Anzeige der Warnung in der LCD-Anzeige auf der Kameraoberseite.

1.3 Die flexible Kamerabedienung

200 mm | f/4 | 1/500 Sek. | ISO 100

 Mit dem flexiblen Bedienkonzept können Sie die EOS 6D Mark Il schnell auf die jeweilige Aufnahmesituation vorbereiten. Das Bedienkonzept der EOS 6D Mark II basiert auf drei grundlegenden Vorgehensweisen. So können Sie die Kamera je nach der einzustellenden Funktion und entsprechend Ihren individuellen Vorlieben bedienen. Die drei Säulen sind das Menü *Schnelleinstellung*, die *Direkttasten* für grundlegende Funktionen sowie das systematisch aufgebaute *Kameramenü*.



Das Schnellmenü nutzen

Mit dem Schnelleinstellungsmenü, oder kürzer Schnellmenü, lassen sich die wichtigsten Aufnahme- und Wiedergabefunktionen direkt anpassen. Um die Schnelleinstellung anzuwenden, drücken Sie einfach die Taste Q auf der Kamerarückseite oder tippen die hellgraue Touchfläche Q am Monitor mit dem Finger an. Wählen Sie anschließend mit den Tasten \blacktriangle \checkmark \checkmark bes Multi-Controllers $\frac{1}{\sqrt{2}}$ oder durch Antippen die gewünschte Funktion aus, beispielsweise die Anpassung der Bildfarben an die Lichtquelle mittels *Weißabgleich*. Durch Drehen am Hauptwahlrad $\overset{\sim}{\longrightarrow}$ oder am Schnellwahlrad lässt sich der Wert oder die gewünschte Einstellung direkt wählen.

Alternativ können Sie mit der SET-Taste oder durch Antippen des Funktionssymbols auch zum jeweiligen Bildschirm für Funktionseinstellungen wechseln und die Änderung darin vornehmen. In beiden Fällen ist eine Bestätigung der Änderung nicht notwendig. Sie können einfach den Auslöser antippen, um die Schnelleinstellung wieder zu verlassen und das Bild aufzunehmen. Die Schnelleinstellung funktioniert übrigens auch bei aktiviertem Livebild, allerdings mit zum Teil anderen Funktionen.

Direkttasten für häufige Funktionen

Für einige besonders häufig verwendete Funktionen hat Canon der EOS 6D Mark II ein paar Tasten für den Direktzugriff spendiert. Der Vorteil der Direkttasten gegenüber der Schnelleinstellung ist, dass Sie, sofern Sie die EOS 6D Mark II blind beherrschen, die Funktionen anpassen können, während Sie durch den Sucher blicken. So verlieren Sie das Motiv nicht aus den Augen.

Zu den Direkttasten auf der Kameraoberseite gehören die *AF-Bereich-Wahltaste* **(**Auswahl der Anzahl aktiver Fokuspunkte), die *AF-Taste* (einmaliger Autofokus ONE SHOT, Fokusnachführung AI Servo und Automatik AI Focus), die *DRIVE-Taste* (Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser, Fernsteuerung), die *ISO-Taste* (Lichtempfindlichkeit) und die *Messmethoden-Taste* **(**Einzelbild, Reihen ungsmessung Mehrfeld, Integral, Selektiv, Spot). Hinzu gesellt sich die Taste zur *AF-Messfeldwahl* **(**AF-Bereich wählen, AF-Messfelder positionieren) hinten rechts oben.



▲ Schnelleinstellung des Weißabgleichs.



▲ Detaileinstellungen im Weißabgleich-Funktionsbildschirm.



▲ Die Direkttasten der EOS 6D Mark II.

Detaileinstellungen via Kameramenü

Das Kameramenü ist die Steuerzentrale Ihrer EOS 6D Mark

			►	Ý	<u>0</u> .	*	
1	2	3	4			SH00T1	
	Bildqı	Jali	tät		1		
	Rückschauzeit 2 Sek.						
Auslöser ohne Karte betätigen ON							
ObjektivAberrationskorrektur							
	Objektiv Electronic MF 🛛 🛇 🕶 OFF						
Steuerung externes Speedlite							

▲ Kameramenü der EOS 6D Mark II mit der ersten Registerkarte des Aufnahmemenüs.

II. Hier können Sie sowohl allgemeine Einstellungen verändern als auch Aufnahmeeinstellungen anpassen. Drücken Sie dazu die MENU-Taste auf der Rückseite oben links.

Das Menü präsentiert Ihnen ganz oben die *primären Registerkarten* mit den Symbolen \bigcirc , \bigcirc , \checkmark , \bigcirc , und \bigstar . Darunter werden die *sekundären Registerkarten* mit fortlaufender Nummerierung nebeneinander aufgelistet. Die eigentlichen *Menüelemente* befinden sich darunter mit der aktuell gewählten *Einstellung*, die sich rechts ablesen lässt.

Mit der Taste Q können Sie flink von einer primären Registerkarte zur nächsten springen. Zum Navigieren auf der Ebene der sekundären Registerkarten (1, 2, 3 etc.) verwenden Sie das Hauptwahlrad $\mathcal{E}_{4,4}^{\text{CO}}$. Die Menüelemente können Sie per Schnellwahlrad \mathcal{O} oder Multi-Controller $\mathcal{E}_{4,4}^{\text{CO}}$ markieren – oder tippen Sie alternativ einfach den gewünschten Eintrag am Touchscreen-Monitor an, ganz wie es Ihnen lieber ist.



▲ Menü zum Einstellen der Bildqualität.

Zum Öffnen eines Menüelements drücken Sie die SET-Taste oder tippen erneut auf den Eintrag. Wenn Sie eine Einstellung geändert haben, bestätigen Sie die Auswahl ebenfalls mit der SET-Taste oder tippen auf die Touchfläche SET OK, damit sie übernommen wird.

Natürlich können Sie die Aktion auch unverrichteter Dinge abbrechen, indem Sie die MENU-Taste betätigen. Mit dieser Taste können Sie im Menü auch schrittweise rückwärts navigieren. Um das Menü schließlich ganz zu verlassen, tippen Sie einfach kurz den Auslöser an.

Das Menü gliedert sich in die folgenden Teilbereiche. Welche davon angezeigt werden, hängt vom gewählten Kameraprogramm ab:

- Das Aufnahmemenü
 enthält alle Funktionen, die für die Aufnahme von Bildern und Movies benötigt werden.
- Das Wiedergabemenü bietet Funktionen für die Bildbetrachtung, die Bewertung und zum Schützen und Löschen von Bildern und Movies.
- Im Einstellungsmenü Y sind alle Funktionen für grundlegende Kameraeinstellungen aufgelistet und Sie können eigene Aufnahmeprogramme speichern.
- Mit den Individualfunktionen A. können Sie einige Funktionen und Bedienelemente anpassen und die EOS 6D Mark II damit noch besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
- Im My Menu ★ können bis zu fünf Registerkarten angelegt und darin jeweils sechs Funktionen gespeichert werden, um schnell darauf zugreifen zu können (siehe ab Seite 333).

Durch die Fülle der Funktionen erscheint das Menü anfangs sicherlich noch etwas unübersichtlich, aber Sie werden sich schnell an die Struktur gewöhnen und die für Sie essenziellen Elemente bald ganz intuitiv ansteuern.

Anleitungen ein- oder ausschalten

Sicherlich sind Ihnen bei der Inbetriebnahme der EOS 6D Mark II gleich die erklärenden Kurzinformationen aufgefallen, die beim Einstellen der unterschiedlichsten Funktionen angezeigt werden. Diese Hilfestellung kann um weitere Anleitungen ergänzt oder auch ausgeschaltet werden.

Öffnen Sie dazu das Einstellungsmenü 3 ♀ und schalten Sie die gewünschte Hilfefunktion ein. Im Falle der *Modus-Beschreibung* blendet die EOS 6D Mark II beim Auswählen eines Aufnahmeprogramms, hier die Programmautomatik P, eine Kurzinformation und Beispielbilder ein. Wenn Sie die untere Taste des Multi-Controllers ▼ drücken, erhalten Sie weitergehende Informationen in Textform (zurück geht es mit der Taste ▲). Ausblenden lässt sich die Modus-Beschreibung mit der Touchfläche *OK* oder durch Drücken der SET-Taste. Bei Aktivierung der *Erläuterungen* werden beim Einstellen von Funktionen, wie zum Beispiel dem Weißabgleich Tageslicht, kurze Texte ange-



▲ Hilfestellungen aktivieren oder deaktivieren.



▲ Modus-Beschreibung.



▲ Erläuterungen.

zeigt, die Zusatzinformationen zur jeweiligen Einstellung liefern. Um diese Texte in etwas größerer Schrift besser lesen zu können, kann bei *Hilfetextgröße* der Eintrag *Standard* gewählt werden.

Gerade am Anfang können die verschiedenen Anleitungen sehr hilfreich sein, aber manch einem ist es dann irgendwann auch zu viel des Guten. In diesem Fall können Sie die Hilfestellungen einfach deaktivieren. Die in diesem Buch abgebildeten Bildschirmanzeigen haben wir der Übersichtlichkeit halber ohne eingeblendete Erläuterungen und Modus-Beschreibungen dargestellt.

Fotografieren im Livebildmodus



▲ Livebild starten und anschließend Fotografieren oder Funktionen im Schnellmenü einstellen.

Mit dem Livebildmodus der EOS 6D Mark II lässt sich schon vor dem Auslösen erkennen, ob Fehlbelichtungen oder Farbstiche vorliegen. Drücken Sie zur Aktivierung die START/STOP-Taste 2, wobei der Livebild-/ Movie-Schalter auf Livebild 1 stehen muss. Das Livebild steht in allen Aufnahmemodi zur Verfügung und wird mit einem erneuten Druck auf die START/ STOP-Taste beendet.

Auch im Livebildmodus können die wichtigsten Aufnahmeeinstellungen justiert werden, indem Sie die Q-Taste/-Touchfläche verwenden, mit dem Multi-Controller



▲ Als Standardeinstellung empfiehlt sich der Modus 1 bei der Leisen LV-Aufnahme.

▲ ▼ oder per Fingertipp ein Menüelement an den Seiten auswählen und die gewünschte Option mit dem Hauptwahlrad ﷺ, dem Multi-Controller ◀ ► oder per Fingertipp einstellen. Sobald Sie den Auslöser antippen, werden die Einstellungen übernommen und Sie können die Auswirkung der Änderungen gleich live begutachten.

Um im Livebildmodus möglichst leise zu fotografieren, aktivieren Sie im Aufnahmemenü 5 bei *Leise LV-Aufnahme* den *Modus* 1 oder *Modus* 2. Im *Modus* 1 verzögert die EOS 6D Mark II die Verschlussvorgänge und dämpft die Geräusche etwas. Trotzdem können Sie Reihenaufnahmen auslösen. Im *Modus* 2 können Sie die Verschlussgeräusche zeitlich voneinander entkoppeln. Der Verschluss öffnet sich beim ersten Drücken des Auslösers recht leise und das Bild wird aufgenommen. Es kommen aber solange keine weiteren Geräusche hinzu, bis Sie den Auslöser wieder loslassen, was dann wieder etwas lauter ist. Reihenaufnahmen sind in diesem Modus nicht möglich. Die Einstellung *Deaktivieren* kann notwendig werden, wenn externe Blitzgeräte anderer Hersteller als Canon am Zubehörschuh angebracht sind. Der Blitz löst sonst möglicherweise nicht aus.

Das Auslösegeräusch ist aber generell im Livebild nur ein wenig leiser als bei einer normalen Aufnahme über den Sucher. Wenn Sie das Livebild gar nicht nutzen möchten, können Sie es im Aufnahmemenü 1 (4 bei P, Tv, Av, M) bei *Livebild-Aufnahme* gänzlich deaktivieren.

Belichtungssimulation

Damit das Livebild die reale Situation möglichst gut abbildet, muss die *Belichtungssimulation* im Aufnahmemenü 5 auf *Aktivieren* stehen. Mit der Option *Während* im Aufnahmemenü 5 auf *Aktivieren* stehen. Mit der Option *Während* im wird die Simulation nur aktiviert, solange die Schärfentiefe-Prüftaste gedrückt wird. Die Einstellung *Deaktivieren* ist sinnvoll bei Studioaufnahmen mit Blitzanlagen oder entfesselten Systemblitzgeräten. Standardmäßig wird das Bild nur mit Blitzlicht belichtet und das Umgebungslicht wird gänzlich ausgeschlossen. Das Livebild ist in dem Fall extrem dunkel und das Motiv wäre kaum zu erkennen. In sehr heller oder sehr dunkler Umgebung kann es vorkommen, dass die Simulation nicht





mehr ganz exakt funktioniert. Wenn Sie mit der INFO-Taste die Ansicht wählen, bei der alle Aufnahmeinformationen eingeblendet werden, können Sie dies am Blinken des Symbols Exp.SIM erkennen. Ganz deaktiviert ist die Belichtungssimulation bei Blitzaufnahmen, Langzeitaufnahmen im Modus B, Aufnahmen im HDR-Modus sowie bei Verwendung der Multi-Shot-Rauschreduzierung.

Der praktische Touchscreen

Der schwenkbare Monitor der EOS 6D Mark II ist mit einer praktischen Touchscreen-Funktionalität ausgestattet. Prinzipiell können Sie den Touchscreen auf allen Einstellungsebenen und in allen Menüs anwenden, und selbst der Autofokus kann damit flink an die gewünschte Position gelegt werden.

Zum ersten Ausprobieren können Sie gleich einmal die Touchfläche Q antippen. Diese finden Sie bei Sucher-



▲ Auswahl des ISO-Werts über den Touchscreen der EOS 6D Mark II.

aufnahmen unten links und bei Livebildaufnahmen oben rechts im Monitor. Anschließend lassen sich alle umrahmten Touchflächen mit dem Finger antippen und die gewünschte Funktion im nächsten Menüfenster ebenfalls per Fingertipp auswählen 2). Wenn die Einträge über die Monitorbegrenzung hinausgehen, können Sie das Menüelement durch Wischen mit dem Finger in horizontaler Richtung verschieben.

Sollte es weitere Einstellungsmöglichkeiten geben, blendet die EOS 6D Mark II eine entsprechende Touchfläche ein, hier

die INFO-Touchfläche **1** zur Aktivierung der ISO-Automatik. Durch Antippen wird die Funktion entweder direkt aktiviert oder es öffnen sich weitere Einstellungsoptionen. Um das Menü wieder zu verlassen, tippen Sie die Schaltfläche **1** an.

In manchen Fällen ist eine Touch-Bedienung allerdings nicht möglich, etwa im Fall der Belichtungszeit und Blende. Die entsprechende Monitorfläche besitzt dann keine abgesetzte Umrahmung.

Empfindlichkeit der Touch-Steuerung

Sollte Ihre EOS 6D Mark II auf keinerlei Touch-Steuerung reagieren, navigieren Sie zum Einstellungsmenü 4 🌪 und schauen Sie nach, ob bei *Touch-Steuerung* der Eintrag *Standard* gewählt ist. Wenn Ihnen die Reaktion der Touch-Steuerung zu unsensibel vorkommt, weil Sie zum Beispiel sehr trockene Finger haben, können Sie auch die Vorgabe *Empfindlich* wählen, dann sollte es besser gehen.

1.4 Los geht's mit Akku und Speicherkarte

Um die Lebensgeister Ihrer EOS 6D Mark II zu wecken, ist es als erstes notwendig, ihr etwas Energie zu spendieren. Laden Sie dazu den neuen Akku erst einmal im mitgelie-