

Detlef Ridder







#### Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.

Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.



Detlef Ridder

## ArchiCAD 23

Der umfassende Praxiseinstieg



#### Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <a href="http://dnb.d-nb.de">http://dnb.d-nb.de</a> abrufbar.

ISBN 978-3-7475-0087-3 1. Auflage 2020

www.mitp.de E-Mail: mitp-verlag@sigloch.de Telefon: +49 7953 / 7189 - 079 Telefax: +49 7953 / 7189 - 082

© 2020 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Lektorat: Lisa Kresse Sprachkorrektorat: Petra Heubach-Erdmann Coverbild: © i-picture / stock.adobe.de Satz: III-satz, Husby, www.drei-satz.de

## Inhaltsverzeichnis

	Wo fi	nde ich	13		
I	Schne	llstart: Wie geht das?	15		
I.I	Archi	rchiCAD und BIM			
1.2	Die Te	estversion	15		
	I.2.I	Hard- und Software-Voraussetzungen	16		
	I.2.2	Installation	17		
1.3	Archi	CAD starten und eine einfache Konstruktion erstellen	18		
	1.3.1	Das ArchiCAD-Fenster	19		
1.4	Neuhe	eiten der aktuellen Version	27		
1.5	Konst	ruktion der Außenwände	29		
	1.5.1	Nützliche Voreinstellungen	32		
	1.5.2	Vier Wände	34		
1.6	Die Ir	nenwände	40		
	1.6.1	Wandstärke und Ebenen	40		
	1.6.2	Eingabe für die Innenwände	41		
	1.6.3	Rasterfang und Koordinateneingabe	45		
1.7	Die Ti	ür	50		
1.8	Speich	nern der Konstruktion	55		
1.9	Einba	u von Fenstern	55		
1.10	Bema	ßung	57		
I.II	3D-Ar	nsicht	60		
1.12	Übun	gsfragen	62		
2	Die B	enutzeroberfläche im Detail	63		
2.1	Die A	rbeitsumgebung »Profil 1 – Wichtigste Paletten 23«	63		
2.2	Das P	feil-Werkzeug	72		
	2.2.I	Objekte mit Pfeil-Werkzeug wählen	72		
	2.2.2	Punktpositionen auf Elementen	73		
2.3	Zoom	-Funktionen	74		
	2.3.I	Zoom und Verschieben mit der Maus	75		
	2.3.2	Zoom und Verschieben mit Werkzeugen	75		
	2.3.3	Was ändert sich bei Wahl eines anderen Maßstabs?	76		
2.4	Konte	xtmenü im Grundrissfenster	77		

2.5	Ansicl	ht im 3D-Fenster manipulieren	79
	2.5.1	Orbit	79
	2.5.2	Das Kontextmenü im 3D-Fenster	80
	2.5.3	Bearbeitungsebene im 3D-Fenster	84
2.6	Übun	gsfragen	85
3	Koord	inateneingabe	87
3.1	Der K	oordinatenursprung	87
	3.1.1	Projektursprung	88
	3.1.2	Benutzerursprung	88
	3.1.3	Bearbeitungsursprung	88
	3.1.4	Koordinateneingabe	89
3.2	Raster	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	97
3.3	Hilfsli	inien	99
	3.3.I	Permanente Hilfslinien	100
	3.3.2	Temporäre Hilfslinien – Fanghilfen	101
	3.3.3	Fanghilfe Punkt	103
	3.3.4	Haupt-Hilfslinien	105
	3.3.5	Punkte auf Hilfslinien fixieren	105
3.4	Fangp	unkte und Fanghilfen	106
	3.4.I	Fangpunkte	106
	3.4.2	Fangpunktvarianten	109
	3.4.3	Koordinaten-Fang	110
	3.4.4	Relative Konstruktionsmethoden	111
3.5	Eleme	ntfang	115
3.6	Übun	gsfragen	116
4	Einfac	he Geometrie	117
4 <b>.</b> I	Linie		118
	4.1.1	Übereinanderliegende Linien	120
4.2	Kreis/	Bogen	121
4.3	Polyliı	nie	123
	4.3.I	Polylinien verbinden	125
4.4	Spline		125
	4.4.I	Splines verbinden	128
4.5	Fixpu	nkt	128
4.6	Schraf	ffur	129
	4.6.1	Schraffuren zusammenfassen	131
	ť Thurs	astrogon	121

5	Wände	, Fenster, Türen	133	
5.1	Wände		133	
	5.1.1	Infofenster	133	
	5.1.2	Materialien, Prioritäten und Profile	136	
	5.1.3	Einstellungsdialog für Wände	142	
	5.1.4	Umbau-Status verwalten	147	
	5.1.5	Wandabschlüsse	149	
	5.1.6	Wände gruppieren	150	
5.2	Fenster	·	151	
	5.2.1	Fenster-Einbau und Manipulation	154	
5.3	Eckfens	ster	158	
5.4	Türen		159	
5.5	Decken	1	161	
	5.5.1	Decken mit Zauberstab	162	
	5.5.2	Decken anpassen	163	
	5.5.3	Deckendurchbrüche und Deckenkanten	165	
5.6	Dächer	·	166	
	5.6.1	Infofenster	166	
	5.6.2	Verschiedene Dachformen erstellen	168	
	5.6.3	Dach im 3D-Fenster	170	
	5.6.4	Weitere Dach-Grundeinstellungen	171	
	5.6.5	Durchbrüche	174	
	5.6.6	Wände auf Dach anpassen	175	
	5.6.7	Dachneigung, -höhe, Traufkanten und Höhenlinien	176	
5.7	Schaler	1	178	
5.8	Dachfe	nster und Gauben	182	
5.9	Öffnun	gen	184	
5.10	Stützer	1	188	
	5.10.1	Eigenes Profil	192	
	5.10.2	Stütze und Wand	194	
	5.10.3	Segmentierte Stützen	194	
5.11	Träger		196	
	5.11.1	Einfache Träger	196	
	5.11.2	Segmentierte Träger	198	
	5.11.3	Durchbrüche	200	
	5.11.4	Gebogene Träger	202	
5.12	Freifläc	hen	202	
5.13	Geländer			
5.14	Übungsfragen			

6	Elemente bearbeiten 20				
6.1	Informative Auswahl				
	6.1.1	Wahl mit Pfeilwerkzeug	207		
	6.1.2	Schnell-Auswahl über die Elementfläche	208		
6.2	Auswa	hl zur Bearbeitung	209		
	6.2.1	Auswahl mit Pfeil-Werkzeug	209		
	6.2.2	Auswahl beenden	210		
	6.2.3	Pfeil-Werkzeug und Auswahlmethoden	210		
	6.2.4	Werkzeug Markierungsrahmen	210		
	6.2.5	Auswahl nach Kriterien	211		
	6.2.6	Auswahlsets	213		
6.3	Direkt	-Bearbeitung mit Pet-Paletten	214		
6.4	Eleme	nte bearbeiten	216		
	6.4.1	Direktes Ziehen mit der Maus	216		
	6.4.2	Funktionen der Pet-Paletten verwenden	217		
6.5	Standa	ard-Transformationen	220		
6.6	Anpas	sungsoperationen	226		
6.7	Der Za	auberstab	231		
6.8	Kontex	xtmenü verwenden	235		
6.9	Bearbe	eiten-Menü	236		
	6.9.1	Bewegen	237		
	6.9.2	Ausrichten	238		
	6.9.3	Verteilen	239		
	6.9.4	Verändern	240		
	6.9.5	Vereinigen & Zerlegen	246		
	6.9.6	Elementeinstellungen mit Pipette und Spritze	247		
	6.9.7	Tastaturkürzel	249		
	6.9.8	Symbolleiste »Elemente bearbeiten«	250		
	6.9.9	Symbolleiste »Elemente anordnen«	255		
6.10	Drag&	Drop	257		
6.11	Übung	gsfragen	258		
7	Treppe	en und Geländer	259		
7 <b>.</b> 1	Treppe	en	259		
7.2	Geländ	der	267		
7.3	Übungsfragen 270				

8	Fassaden 27			
8.1	Das Fassaden-Werkzeug   2			
8.2	Fassaden mit Polylinienkontur.2			
8.3	Fassad	en bearbeiten	278	
8.4	Symbo	lleiste Fassade	283	
8.5	Eigene	Fassadenmuster erstellen	286	
8.6	Übung	sfragen	290	
9	Morph	-Elemente	291	
9.1	Das Mo	orph-Werkzeug	291	
9.2	Morph	-Bearbeitung	294	
	9.2.1	Die Morph-Symbolleiste	294	
	9.2.2	Glätten	297	
	9.2.3	Arbeiten mit der Pet-Palette	300	
9.3	Übung	sfragen	304	
10	Bemaß	ung und Text	305	
10.1	Bemaß	ungseinstellungen	306	
10.2	Linear	bemaßen	309	
	10.2.1	Bemaßungsvorgang	311	
	10.2.2	Geometriemethoden	313	
10.3	Autom	atisch bemaßen	324	
	10.3.1	Außenbemaßung	324	
	10.3.2	Innenbemaßung	326	
10.4	Bemaß	ungen bearbeiten	327	
	10.4.1	Änderungen an Elementen	327	
	10.4.2	Änderungen an der Bemaßung	327	
10.5	Das Te	xt-Werkzeug	330	
-	10.5.1	Einstellungen und Darstellung	330	
	10.5.2	Texterstellung	332	
	10.5.3	Texte bearbeiten	332	
	10.5.4	Etiketten	335	
	10.5.5	Text ersetzen und Rechtschreibung prüfen	336	
10.6	Änderı	angsmarken und Änderungsmanager	336	
	10.6.1	Änderung über Revisionswolke erzeugen	337	
	10.6.2	Elementspezifische Änderungsmarkierung	339	
10.7	Übung	sfragen	339	

11	Raumstempel, Lister	n und Auswertungen	341
II.I	Raumstempel		341
	11.1.1 Feineinstellu	ıngen	343
	11.1.2 Anzeige von	Raumstempeln und Raum-Kategorien	345
	11.1.3 Räume anpa	ssen	347
	11.1.4 Raum nach I	Dachlinien erzeugen	350
	11.1.5 Eigene Raum	nkategorien	352
II.2	Listen		353
	11.2.1 Elementlister	n	354
	11.2.2 Listen zur De	okumentation	356
11.3	Übungsfragen		357
12	Schnitte, Ansichten,	Innenansichten, Arbeitsblätter,	
	Details und 3D-Doku	ımente	359
I2.I	Schnitte		360
12.2	Ansichten		364
12.3	Innenansichten		366
12.4	Arbeitsblätter		370
12.5	Details		372
12.6	Die grafischen Übers	schreibungen	375
12.7	Das 3D-Dokument .		379
12.8	3D-Schnitte		379
	12.8.1 3D-Dokumer	nt erstellen	385
	12.8.2 3D-Dokumer	nt aktualisieren und bearbeiten	386
	12.8.3 3D-Dokumer	nt bemaßen	388
12.9	Übungsfragen		390
13	Organisation, Layout	t und Plot	391
13.1	Organisation		391
	13.1.1 Der Navigato	)r	391
	13.1.2 Der Organisa	ator	394
	13.1.3 Layoutbuch		399
13.2	Plotten		406
13.3	Drucken		
13.4	Publizieren		408
	13.4.1 Publisher-Se	ts	408
13.5	Übungsfragen 411		

14	Projekteinstellungen, Geschosse und Ebenen	413
14.1	Projekteinstellungen	413
	14.1.1 Arbeitseinheiten	414
	14.1.2 Bemaßungseinstellungen	414
	14.1.3 Berechnungseinheiten und -regeln	415
	14.1.4 Raumflächen	416
	14.1.5 Referenzhöhen	416
	14.1.6 Projektlage	418
	14.1.7 Nordrichtung einstellen	418
14.2	Geschossverwaltung	419
14.3	Ebenen	423
14.4	Übungsfragen	425
15	Visualisierung	427
15.1	Vorbereitungen	428
-	15.1.1 Sonnenstand und Ort.	428
	15.1.2 Photorealistik-Einstellungen	430
	15.1.3 Kamera	433
	15.1.4 Lichtquellen	436
15.2	Sonnenstudie	437
15.3	Übungsfragen	438
16	Konstruktionsbeispiel	439
16.1	Das Projekt.	439
16.2	Die Geschosse	440
16.3	Das Erdgeschoss	441
	16.3.1 Wände	441
	16.3.2 Türen und Fenster	445
16.4	Die anderen Geschosse	449
16.5	Das Gelände	453
16.6	Der Keller	455
	16.6.1 Kellertreppe außen	456
	16.6.2 Der Kellerboden	459
	16.6.3 Wand-Fundamente	460
16.7	Fenster und Türen im Erdgeschoss	462
16.8	Treppe im Erdgeschoss	462
	16.8.1 Decken und Wände	466
	16.8.2 Der Balkon	467

16.9	Der Hauseingang	468
16.10	Obergeschoss	469
16.11	Das Dach	470
16.12	Übungsfragen	472
Α	Fragen und Antworten	473
В	Unterschiede Windows – Macintosh und Tastaturkürzel	485
С	Die Benutzeroberfläche im Detail	487
	Stichwortverzeichnis	533

### Wo finde ich ...

### Schnelle Themenübersicht

Koordinateneingabe	Kapitel 3Seite 87
Fanghilfen/-punkte/Elementfang.	Abschnitt 3.4, 3.5 Seite 106, 115
Hilfslinien	Abschnitt 3.3 Seite 99
Elemente wählen	Abschnitt 6.1, 6.2 Seite 207, 209
Geschosse verwalten	Abschnitt 14.2Seite 419
Zoomen	Abschnitt 2.3Seite 74
Zeichenbefehle	
D-Geometrie	Kapitel 4 Seite 117
Dächer	Abschnitt 5.6 Seite 166
Dachfenster	Abschnitt 5.8 Seite 182
Decken	Abschnitt 5.5 Seite 161
Eckfenster	Abschnitt 5.3 Seite 158
Fassaden	Abschnitt 8.1 Seite 271
Fenster	Abschnitt 5.2 Seite 151
• Morphs	Kapitel 9Seite 291
■ Öffnungen	Abschnitt 5.9
Schalen	Abschnitt 5.7 Seite 178
Stützen	Abschnitt 5.10Seite 188
■ Träger	Abschnitt 5.11 Seite 196
■ Treppen	Kapitel 7Seite 259
■ Türen	Abschnitt 5.4 Seite 159
Wände	Abschnitt 5.1 Seite 133
Bearbeitungsbefehle	Kapitel 6 Seite 207
Bemaßung	
automatisch	Abschnitt 10.3
einzeln	Abschnitt 10.1–10.2 Seite 306

Texte	Abschnitt 10.5	.Seite 330
Schnitte, Ansichten	Kapitel 12	.Seite 359
3D-Ansicht/3D-Fenster	Abschnitt 2.5	. Seite 79
Zeichnungserstellung	Kapitel 13	. Seite 391
Plotten	Abschnitt 13.2	Seite 406
Listenausgabe	Kapitel 11	. Seite 341
Visualisierung	Kapitel 15	Seite 427

### Schnellstart: Wie geht das?

In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst die Installation des Programms beschrieben und dann anhand eines einfachen Beispiels ein kurzer Überblick über die Bedienung gegeben. Die Vertiefung über einzelne Bedienelemente, die Benutzeroberfläche und eine systematische Einführung in die Konstruktionsweise mit ArchiCAD wird in den nachfolgenden Kapiteln gebracht.

#### 1.1 ArchiCAD und BIM

ArchiCAD ist ein ausgereiftes CAD-System für Architekturaufgaben. Es arbeitet objektorientiert und erstellt ein Gebäudemodell aus Architekturelementen, die aus einem Werkzeugkasten gewählt werden und durch Einstellen ihrer Eigenschaften an die Anforderungen des Projekts angepasst werden. Diese Architekturelemente tragen alle Informationen über Materialien, Abmessungen und Volumen bei sich und sind damit intelligente Objekte. Die internen Informationen der Objekte werden automatisch in Form von Teilelisten, Stücklisten, Massenlisten und Raumstempeln als Projektdaten zusammengefasst und sind stets automatisch aktuell. Es handelt sich hier also nicht um ein Basis-CAD-Programm, das seine Konstruktionen aus einzelnen Linien, Bögen, Kreisen etc. zusammensetzt, sondern um ein fortgeschrittenes CAD-System mit intelligenten Objekten und fortschrittlicher Konstruktionstechnik. ArchiCAD nennt sein CAD-Modell deshalb BIM, Building Information Model. Es gibt zur eigentlichen CAD-Software noch eine interessante Projektverwaltungssoftware, den Graphisoft BIM Server. Damit können Projekte, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen sollen, im Netzwerk verwaltet und mit Zugriffsrechten versehen werden.

#### 1.2 Die Testversion

Sie können eine Testversion von ArchiCAD 23 übers Internet unter http:// www.graphisoft.de herunterladen. Sie finden auf der Begrüßungsseite unter dem Präsentations-Video links einen Button TESTVERSION. Nach Klick darauf erscheint ein Fenster zur Auswahl der ArchiCAD-Downloads für verschiedene Sprachen. Beachten Sie aber, dass Sie sich zunächst hier unter myarchicad.com registrieren müssen. Danach können Sie sich dann für eine TESTVERSION, eine SCHÜLER-/STUDENTENVERSION, eine DOZENTENVERSION oder eine SCHULVERSION anmelden und diese herunterladen. Im Lauf der Installation werden Sie aufgefordert, zwischen den Lizenzen mit *Software-* oder *Hardware-Schutzschlüssel* für eine normale Vollversion oder mit *Lizenznummer* für *Studenten-* und *Testversion* zu wählen. Die Lizenznummer erhalten Sie von der Firma Graphisoft. Die *Vollversion* kann auch mit einem Zeitkonto ausgegeben werden.

- Vollversion
  - mit Software- oder Hardware-Schutzschlüssel: Voller Funktionsumfang (ggf. mit Zeitkonto)
  - ohne Hard-/Softwareschlüssel als Demoversion: Kein Speichern oder Kopieren oder Teamwork möglich, zeitlich nicht begrenzt
- Studenten- oder Testversion
  - mit Lizenznummer für Studenten oder zum Testen nutzbar

Als Demoversion sind die Funktionen zum Speichern, Kopieren und Teamwork abgeschaltet.

Die detaillierten Installations- und Lizenzabläufe finden Sie unter der Internet-Adresse https://helpcenters.graphisoft.de/handbuecher. Für die 30-tägige Testlizenz wird Ihnen nach der Anmeldung auf der ArchiCAD-Website eine persönliche Testseriennummer zugeteilt.

#### 1.2.1 Hard- und Software-Voraussetzungen

Folgende 64-Bit-Betriebssysteme werden für ArchiCAD 23 empfohlen:

- Windows 10
- macOS 10.15 Catalina

- macOS 10.14 Mojave
- macOS 10.13 High Sierra

#### Wichtig: macOS 10.15 Catalina

Beim Upgrade auf macOS 10.15 Catalina sollten Sie mit Vorsicht vorgehen! Lesen Sie dazu die folgenden Artikel: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledge base/87527/ und https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/96887/.

Als kompatible, aber nicht getestete 64-Bit-Systeme werden angegeben:

- Windows 8.1
- Windows 8

- Windows 7
- macOS 10.12 Sierra

#### Tipp: Windows 7

Bei diesem Betriebssystem ist die Bildschirmdarstellung AERO-DESIGN nötig. Sie können das AERO-DESIGN über START|SYSTEMSTEUERUNG|ALLE SYSTELMSTEU-ERUNGSELEMENTE|ANPASSUNG aktivieren. 32-Bit-Systeme werden nicht unterstützt. Ältere Betriebssysteme sind nicht mehr kompatibel wie Windows Vista oder macOS 10.11 El Capitan und älter.

Zusätzlich ist Java 8 oder höher nötig, es wird notfalls automatisch installiert.

Als Hardware wird mindestens vorausgesetzt:

- Für PC oder Mac: Ein 64-Bit-Prozessor mit vier oder mehr Kernen ist nötig.
- 16 GB RAM-Speicher oder mehr werden empfohlen, Minimum wären 8 GB.
- Mindestens 5 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte f
  ür die komplette Installation
- Zusätzlich 10 GB Festplattenspeicher oder mehr pro aktivem Projekt
- Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel oder mehr wird empfohlen.
- Grafikkarte mit Open GL 4.0 und möglichst 2 GB oder mehr Videospeicher. Optional 4 GB und 4k-Display, um die Hardwarebeschleunigung voll zu nutzen.
- Zeigegerät: Maus oder Trackball
- Schnelles Internet für den Software-Download und Updates

Für die Vollversion ist ein ARCHICAD-23-CodeMeter-Hardware-Key oder -Software-Key nötig.

#### 1.2.2 Installation

Obwohl Sie zur Ausführung von ArchiCAD nur einfache Benutzerrechte benötigen, müssen Sie für die Installation *Administratorrechte* auf dem PC besitzen. Außerdem sollten alle anderen Anwendungen geschlossen sein.



Abb. 1.1: Installation von ArchiCAD 23

Nach dem Download führen Sie die Datei ARCHICAD-23-GER-3003-1.5.exe aus dem Download-Verzeichnis aus. Es erscheint ein Hauptdialogfenster (Abbildung I.I) und dann eine Reihe weiterer Dialogfenster, die Sie meist mit Klick auf WEITER durchlaufen.

Wenn eine vorherige Version von ArchiCAD gefunden wird, könnten Sie einige Einstellungen übernehmen. Es wird aber empfohlen, die neuesten Programmeinstellungen zu benutzen.

Mit FERTIGSTELLEN wird die Installation beendet.



Abb. 1.2: Installation fertiggestellt

# 1.3 ArchiCAD starten und eine einfache Konstruktion erstellen

Wir wollen hier zunächst ArchiCAD so benutzen, wie es bei normaler Installation eingerichtet wird.



Abb. 1.3: Startsymbol für ArchiCAD auf dem Desktop

Danach erscheint der Startup-Dialog. Hier wählen Sie, ob Sie ein neues Projekt beginnen wollen (= NEU) oder eine bestehende Konstruktion fortsetzen wollen (= SUCHEN). Sie könnten sich auch an einem Team-Projekt beteiligen, wenn der BIM-Server installiert und gestartet ist. Für die erste Konstruktion wählen Sie hier NEU|NEUES PROJEKT. Verwenden Sie als *Vorlage* die OI ARCHICAD 23 BEISPIEL VORLAGE.TPL und wählen Sie die *Arbeitsumgebung* PROFIL I - WICHTIGSTE PALET-TEN 23. Dann erst sehen Sie das ArchiCAD-Fenster mit vielen Werkzeugen und Paletten.



Abb. 1.4: Startup-Dialog bei ArchiCAD

Die ArchiCAD-Zeichnung wird mit der Dateiendung \*.PLN – abgeleitet von »PLaN« – gespeichert. Die Sicherungsdateien erhalten die Endung \*.BPN entsprechend »Backup-PlaN«.

#### 1.3.1 Das ArchiCAD-Fenster

Nach dem Start eines neuen Projekts werden die Grundeinstellungen der Arbeitsumgebung und die Benutzeroberfläche aufgebaut. Das zentrale ArchiCAD-GRUND-RISSFENSTER ist von mehreren Funktionsleisten oben, links, rechts und unten umgeben.

Mitten im GRUNDRISSFENSTER erscheint beim ersten Aufruf ein Hinweistext auf der Zeichenfläche. Auf der linken Seite dieses Texts wird die höhenmäßige Zuordnung von Geschosshöhen, Decken und Wänden beschrieben (Abbildung I.6). Rechts wird darauf hingewiesen, dass Sie nur mit einer Beispiel-Vorlage begonnen haben und für effektives Arbeiten eine individuelle Vorlage mit spezifischen Vorgaben für Ihr Projekt anlegen sollten.

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?



Abb. 1.5: ArchiCAD-Benutzeroberfläche nach dem Start

	Gehört zum Geschoss OG
Geschoss OG	Gehört zum Geschoss OG
	Außenwand von OK RD bis OK RD
Geschoss EG	Gehört zum Geschoss EG Gehört zum Geschoss EG
	In dieser Vorlage liegt das <b>Geschoss auf OKFF 0,00.</b> Das Geschoss geht von <b>OKFF zu OKFF</b> . Die Rohdecke und der Bodenaufbau gehören immer zusammen in das gleiche Geschoss.
	Darstellung: Wand/Stütze - Auf Geschoss zeigen: Nur im Ursprungsgeschoss
	Fenster - BRH zu OKFF: Anker zum Geschoss - BRH zu OKRD: Anker zu UK Wand Tür
	- Schwelle zu UK Wand Raum - Auf OKRD - Bodenaufbau eintragen
	Weitere Informationen finden Sie in unserer Modellierungsrichtlinie auf http://www.graphisoft.de/open-bim/open-bim-funktioniert/

Abb. 1.6: Hinweise zur Orientierung von Decken und Wänden

Diesen Hinweis-Text können Sie anklicken oder über zwei Klicks mit einer Box markieren ① 2 und mit der Taste [Entf] löschen.

Der WERKZEUGKASTEN erscheint links im Profi-Look ohne Erläuterungstexte. Er enthält die *Erstellungswerkzeuge* für die verschiedenen *Architekturelemente*. Durch Verschieben der rechten Kante **3** werden die Erklärungen der einzelnen Werkzeuge sichtbar.

Der NAVIGATOR mit Anzeige aller Geschosse kann über den POP-UP NAVIGATOR **4** eingeschaltet werden. Im NAVIGATOR sehen Sie die Struktur des Projekts mit den verschiedenen *Geschossen, Schnitt-, Detail-* und *3D-Ansichten* und den *Zeichnungsinformationen*, die in *Listen* zusammengefasst werden können.

Die TRANSPARENTPAUSE zur Anzeige anderer Geschosse kann über **S** aktiviert und dann unter dem NAVIGATOR platziert werden.

Die FAVORITEN können unter **③** aktiviert werden. Dort finden Sie die vordefinierten Konstruktionselemente, auch in grafischer Darstellung. Eigene Konstruktionselemente mit eigenen Parameterwerten und Namen können Sie hier auch aus dem EINSTELLUNGSDIALOG jedes Werkzeugs hinzufügen, um sie jederzeit sozusagen griffbereit zu halten. Mit einem *Doppelklick* können diese FAVORITEN-Elemente für weitere Konstruktionen aktiviert werden.

In der Leiste unter dem Zeichenfenster verteilt von links nach rechts finden Sie die nützlichen SCHNELL-EINSTELLUNGEN **7** der Zeichnungsansicht.

Unter dem obersten blauen Balken, der PROGRAMMLEISTE mit Programmnamen und Namen der aktuellen Projektdatei, finden Sie die MENÜLEISTE ③. Sie enthält in Aufklappmenüs die Befehlsaufrufe nach Kategorien geordnet.

Darunter liegt die Symbolleiste STANDARD **9** mit Funktionen wie NEU, ÖFFNEN, SICHERN, DRUCKEN und vielen weiteren Werkzeugen.

Unter der Menüleiste liegt das INFOFENSTER **(D)**, das immer die wichtigsten Details des aktuellen Konstruktionswerkzeugs anzeigt. Wenn kein Werkzeug aktiv ist, liegen dort die Einstellungen für das PFEIL-Werkzeug. Normalerweise ist dieses Fenster eine Zeile hoch, es kann aber durch Herunterziehen des Zeichnenfenster-Randes vergrößert werden, um mehr Eingabeoptionen des aktuellen Werkzeugs zu sehen.

Darunter liegt eine Leiste **①**, die *Tabs* zum Aufruf verschiedener Zeichnungsfenster enthält. Vorgabemäßig liegen hier ein Tab für das GRUNDRISSFENSTER des Erdgeschosses und ein Tab für die 3D-ANSICHT. Durch diese Tabs wird das Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten der Zeichnung besonders schnell möglich. ArchiCAD stellt hier dann im Laufe der Konstruktion immer die zuletzt benutzten Ansichten zur Verfügung, nicht nur die beiden voreingestellten. Die darüber aufzurufenden Ansichten werden im Hintergrund stets auf aktuellem Stand gehalten. Dadurch ist vom Computer beim Umschalten keine Neuberechnung der betreffenden Ansicht mehr nötig.

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?



Abb. 1.7: ArchiCAD-Bildschirm

Den Hauptteil der Bildschirmoberfläche nimmt das GRUNDRISSFENSTER ein. Hier entsteht im normalen Konstruktionsmodus Ihr Projekt in Form von Grundrissen. Der KOORDINATENNULLPUNKT wird durch ein *Kreuz* markiert.

Unter dem GRUNDRISSFENSTER liegt noch die HILFSMITTELLEISTE mit Buttons für *Zoom-Optionen* (Abbildung 1.8) und mit den Drop-down-Listen der SCHNELL-OPTIO-NEN zur Anzeigesteuerung.

#### Tipp

Die bisher genannten Paletten können Sie auch über das Menü FENSTER|PALET-TEN|... jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Unter FENSTER|SYMBOLLEISTEN finden Sie die oben genannten Symbolleisten und auch weitere.



Abb. 1.8: Werkzeuge der Hilfsmittelleiste für 2D und 3D

Die ZOOM-Werkzeuge in der HILFSMITTELLEISTE haben folgende Bedeutung:

- 💭 VORHERIGER ZOOM geht in der Zoom-/Schieben-/Drehen-Historie rückwärts.
- 📿 NÄCHSTER ZOOM geht in der Zoom-/Schieben-/Drehen-Historie wieder vorwärts.
- ⊙ ZOOM-VERGRÖßERN Sie wählen hierbei über zwei diagonale Punkte einen Ausschnitt des Bildes aus, der dann auf den kompletten Bildschirm vergrößert wird.
- ORBIT Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-AN-SICHT gewählt haben. Sie erlaubt durch vertikale Bewegung der gedrückten Maustaste ein Kippen der 3D-Ansicht, bei horizontaler Bewegung ein Drehen.
- 3D-RUNDGANG Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-ANSICHT gewählt haben. Sie bewegen mit Maustaste oder Pfeiltasten Ihre Position relativ zur Konstruktion.

Rechts neben den Zoom-Werkzeugen finden Sie weitere Tabs mit Drop-down-Auswahl, die zu den SCHNELL-OPTIONEN gehören.



Abb. 1.9: SCHNELL-OPTIONEN in der Leiste unter dem Grundrissfenster und als eigene Palette

Die SCHNELL-OPTIONEN zusammen gibt es auch als eigene Palette. Sie steuern die Darstellung der Elemente in der aktuellen Ansicht. Sie zeigen Folgendes an:

- 🥘 OPTIMIEREN zeigt die gesamte Konstruktion bildschirmfüllend an.
- ZOOM steuert die Vergrößerung auf dem Bildschirm unabhängig vom späteren Plotmaßstab. Hier können Sie einen Zoomfaktor aus einer Liste diskreter Werte auswählen. Dieses Feld dient der Anzeige des aktuellen Zoomfaktors.
- ORIENTIERUNG EINSTELLEN dreht den Bildschirminhalt um einen wählbaren Drehpunkt (erster Klick) aus einer gewählten Richtung (zweiter Klick: Punkt für Startwinkel) in eine neue Richtung (dritter Klick: Punkt für neuen Winkel).

- ORIENTIERUNG Diese Box erlaubt die Auswahl eines festen Drehwinkels aus einer Box. Ein Klick darauf genügt, um die Drehung auf einen festen Wert einzustellen.
- MAßSTAB Der gewählte Maßstab wirkt sich auf die relative Größe von Texten und Bemaßungsobjekten aus. Diese Objekte werden automatisch so skaliert, dass sie später bei der maßstäblichen Plotausgabe die gewünschte Höhe haben.



Abb. 1.10: Maßstabsliste

AKTUELLE EBENENKOMBINATION Sie steuert die Sichtbarkeit der Konstruktionselemente, die auf verschiedenen transparenten EBENEN übereinander liegen, für unterschiedliche Darstellungsziele. Die Voreinstellung ist 02A BEISPIEL GR GENEHMIGUNGSPLANUNG (Gr = Grundriss, S/A = Schnitt/Ansicht).



Abb. 1.11: Ebenen-Kombinationen

■ STRUKTURDARSTELLUNG Sie erlaubt unterschiedlich detaillierte Darstellungen strukturierter Bauteile.



Abb. 1.12: Strukturdarstellungen

STIFT-SET Es legt fest, welche Stiftnummer mit welcher Linienstärke und welcher Farbe ausgegeben wird. Im EINSTELLUNGSDIALOG jedes Elements ist für die verschiedenen Linien jeweils die Stiftnummer eingestellt. Über das gewählte STIFT-SET wird jeder Stiftnummer dann die Linienstärke und Farbe zugeordnet.

Ą	02 S/W 1:100 >	01 ARCHICAD 1:100/200
		✓ 02 S/W 1:100/200
		03 ARCHICAD 1:20/50
		04 S/W 1:20/50
		05 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe   ≤ 1 : 100
		06 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe 2   1: 100 / 1 : 50
		07 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe 3   ≥ 1 : 50
		08 AutoCAD Stifte



MODELLDARSTELLUNGS-KOMBINATION Sie steuert die Art und Weise, wie detailliert verschiedene Objekte dargestellt werden sollen. Es gibt sechs vordefinierte Darstellungsarten: 01 BEISPIEL ENTWURF, 04 BEISPIEL GENEHMIGUNGS-PLANUNG, 04 BEISPIEL PLATZBEDARF, 05 BEISPIEL AUSFÜHRUNGSPLANUNG, 05 BEISPIEL DECKENSPIEGEL und 10 BEISPIEL EXPOSÉ.



Abb. 1.14: Modelldarstellungs-Kombinationen

■ GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGSREGEL Für spezielle Gebäudeanalysen können extra Regeln zur Darstellung von Elementen erstellt werden. So gibt es beispielsweise eine fertige Überschreibungsregel für tragende Bauteile. Bauteile,

die im EINSTELLUNGSDIALOG als tragend klassifiziert sind, werden dann rot hervorgehoben, nicht tragende blau und undefinierte gelb. Vorgegeben ist hier natürlich KEINE ÜBERSCHREIBUNGEN.



Abb. 1.15: Überschreibungsregeln

■ UMBAUFILTER Jede Wand kann einem der drei Zustände BESTAND, ABBRUCH oder NEUBAU zugeordnet werden. Je nach Filter-Auswahl werden die betreffenden Wände angezeigt oder nicht bzw. farbig markiert.

Schnell-Optionen	x			
04 Beispiel Gr Genehmigungsplanung	•			
I:100	•			
🖾 Komplettes Modell	•			
↓ 02 S/W 1:100/200				
04 Beispiel Genehmigungsplanung	•			
🖆 Keine Überschreibungen				
🛆 00 Reiner Neubau		🗩 🗸 00 Reiner Neubau		
DIN 1356 - Rundung .50	3	3 01 Bestand		
🕀 100%	•	02 Abbruch		
◊ <sub>7</sub> 0,00°	•	03 Abbruch/Neubau		
		04 Neubau		
		05 Endzustand		

Abb. 1.16: Umbaufilter

BEMA&UNGSEINSTELLUNG Aus vier verschiedenen Bema&ungstypen ist DIN 1356 – RUNDUNG 0.50 vorgegeben. Dies ist eine normale Baubema&ung mit Angabe der halben Zentimeter. Die übrigen Bema&ungsdarstellungen sind DIN 1356 – RUNDUNG 0.01 mit Anzeige bis zum Millimeter hin, DIN 1356 – RUNDUNG 0.25 mit Anzeige bis zum Viertel-Zentimeter hin und MILLIMETER mit Anzeige der Zentimeter und Millimeter und auch der hundertstel Millimeter als hochgestellte Zahlen.



Abb. 1.17: Bemaßungseinstellungen

Als letzte Leiste des Programms finden Sie ganz unten die STATUSLEISTE, in der bei Befehlsbedienung die Eingabeaufforderungen erscheinen.

#### 1.4 Neuheiten der aktuellen Version

*Startup-Dialog* – Der Startup-Dialog ist modernisiert worden und zeigt die zuletzt benutzten Projekte als Vorschau-Bilder oder im Listenformat an. Sie können hiermit auch mehrere Projekte gleichzeitig öffnen. Dadurch wird dann ArchiCAD mehrfach gestartet.

ARCHICAD 23 starten			- 0 ×	C .	
D Neu	🖻 Suchen	😚 Teamwork			
Kürzlich geöffnete Projekte:	Filtern nach Name oder Schlüsselwörtern	🛞 🔹 Sortieren nach: Zul	tzt benutzt 🗸 🖓		
ARCH	CAD 23 statem				×
	D Neu	j≟, Suchen	S <sup>A</sup> Teamwork		
Haus-Tegel-19.pln Kürzlin 07.10.2019	ch geöffnete Projekte:	Name oder Schlüsselwörtern	*	Sortieren nach: Zuletzt benutzt	~ [h
N N N N	Name	ħp	Größe	Zuletzt benutzt	-
	Haus-Tegel-19.pln	ARCHICAD Projekt	11,23 MB	07.10.2019 21:52	× ^
	Haus-Tegel-23.pln	ARCHICAD Projekt	17,77 MB	07.10.2019 21:46	×
	ArchiCAD-Buch.pln	ARCHICAD Projekt	6,71 MB	07.10.2019 14:14	×
	Energie, pln	ARCHICAD Projekt	15,45 MB	05.10.2019 21:28	×
	fest-23-m-Leisten.pin	ARCHICAD Projekt	13,01 MB	05.10.2019 17:24	×
	Raumtest-2.pln	ARCHICAD Projekt	12,90 MB	04.10.2019 12:36	×
a 📑	Raumtest.pln	ARCHICAD Projekt	5,30 MB	02.10.2019 21:30	×
- 8	Semtest-Haus-Tege-i-SemI.pln	ARCHICAD Projekt	5,12 MB	02.10.2019 21:29	×
APCHICAD beenden	Marker-etc.pln	ARCHICAD Projekt	12,67 MB	02.10.2019 20:10	×
	Bemtest-Haus-Tegel.pln	ARCHICAD Projekt	5,23 MB	02.10.2019 10:10	×
5 F	Haus-Tegel-22.pln	ARCHICAD Projekt	16,31 MB	02.10.2019 10:09	×
a 🖪	Raum-test-22.pln	ARCHICAD Projekt	16,74 MB	02.10.2019 10:08	×
	lest-24-11-18.pln	ARCHICAD Projekt	14.93 M8	02.10.2019 10:07	×
	Versuch-2.eln	ARCHICAD Projekt	3.67 MB	02.10.2019 10:06	×
	Neu-12.nin	ARCHICAD Projekt	9.09 MB	02.10.2019 10:05	×
	Semtest-Loin	ARCHICAD Projekt	5.22 MB	02.10.2019.09:57	×
	1978 - 1 - 1	1000000 100			÷ ÷
	ARCHICAD beenden		[FFI]	Ausgewählte öffnen	

Abb. 1.18: Startup-Dialog mit Vorschau-Bildern oder Listenanzeige

*Tabs mit Vorschaubildern* – Am oberen Rand des Grundrissfensters werden die Tabs der bisher benutzten Ansichten angezeigt. Diese erhalten nun Vorschaufenster, damit Sie vor dem Öffnen einer Ansicht eine Voransicht bekommen.



Abb. 1.19: Vorschaubilder an Tabs

*Aktions-Center* – Ein Tab mit der Bezeichnung AKTIONS-CENTER zeigt Probleme im Projekt mit Bibliothekselementen an.



Abb. 1.20: Das Aktions-Center

*Öffnungen* – Eine neue Funktion erzeugt zu gewählten Elementen die nötigen Wand- und Deckendurchbrüche und Wandschlitze.

*Stützen und Träger* – Stützen und Träger können nun segmentweise modelliert werden. Die Unterelemente können in Segmente unterteilt werden und verschiedene Querschnitte haben und auch konischen Verlauf nehmen.

Gebogene Träger – Träger können nun auch in Längsrichtung gebogen werden.

*Visualisierung: Oberflächenkatalog* – Der Inhalt des Oberflächenkatalogs wurde für bessere Visualisierungen überarbeitet.

*Visualisierung: Sonnenstudie* – Die Sonnenstudie wurde mit einem Zeit-, Datumsund Ortsstempel versehen.