

Der umfassende Praxiseinstieg

Mit zahlreichen Beispielen und Übungsfragen

Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses E-Book, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Mit dem Kauf räumen wir Ihnen das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Jede Verwertung außerhalb dieser Grenzen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Je nachdem wo Sie Ihr E-Book gekauft haben, kann dieser Shop das E-Book vor Missbrauch durch ein digitales Rechtemanagement schützen. Häufig erfolgt dies in Form eines nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichens, das dann individuell pro Nutzer signiert ist. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Beim Kauf des E-Books in unserem Verlagsshop ist Ihr E-Book DRM-frei.

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen,

Dhr mitp-Verlagsteam





Detlef Ridder

Archicad 25

Der umfassende Praxiseinstieg



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-7475-0368-3 1. Auflage 2022

www.mitp.de E-Mail: mitp-verlag@sigloch.de Telefon: +49 7953 / 7189 - 079 Telefax: +49 7953 / 7189 - 082

© 2021 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Lektorat: Rebecca Saalfeld, Lisa Kresse Sprachkorrektorat: Petra Heubach-Erdmann, Christine Hoffmeister Covergestaltung: Christian Kalkert Bildnachweis: © Chlorophylle / stock.adobe.com Satz: III-Satz, www.drei-satz.de

Inhaltsverzeichnis

	Wo fi	nde ich	13
I	Schne	llstart: Wie geht das?	15
I.I	Archi	cad und BIM	15
1.2	Die Te	estversion	15
	I.2.I	Hard- und Software-Voraussetzungen	16
	I.2.2	Installation	16
1.3	Archi	cad starten und eine einfache Konstruktion erstellen	17
	1.3.1	Das Archicad-Fenster	18
1.4	Neuh	eiten der aktuellen Version	26
1.5	Konst	ruktion der Außenwände	27
	1.5.1	Nützliche Voreinstellungen	31
	1.5.2	Vier Wände	33
1.6	Die Ir	nnenwände	38
	1.6.1	Wandstärke und Ebenen	38
	1.6.2	Eingabe für die Innenwände	40
	1.6.3	Rasterfang und Koordinateneingabe	46
1.7	Die Ti	ür	51
1.8	Speicl	hern der Konstruktion	56
1.9	Einba	u von Fenstern	56
1.10	Bema	ßung	58
1.11	3D-Ar	nsicht	61
1.12	Übun	gsfragen	63
2	Die B	enutzeroberfläche im Detail	65
2.1	Die A	rbeitsumgebung »Profil Architektur 25«	65
2.2	Das P	feil-Werkzeug	75
	2.2.I	Objekte mit Pfeil-Werkzeug wählen	76
	2.2.2	Punktpositionen auf Elementen	76
2.3	Zoom	-Funktionen	78
	2.3.1	Zoom und Verschieben mit der Maus	78
	2.3.2	Zoom und Verschieben mit Werkzeugen	79
	2.3.3	Was ändert sich bei Wahl eines anderen Maßstabs?	80
2.4	Konte	xtmenü im Grundrissfenster	80

2.5	Ansic	ht im 3D-Fenster manipulieren	82
	2.5.1	Orbit	83
	2.5.2	Das Kontextmenü im 3D-Fenster	83
	2.5.3	Bearbeitungsebene im 3D-Fenster	87
2.6	Übun	gsfragen	88
3	Koord	inateneingabe	89
3.1	Der K	oordinatenursprung	89
	3.1.1	Projektursprung	90
	3.1.2	Benutzerursprung	90
	3.1.3	Bearbeitungsursprung	90
	3.1.4	Koordinateneingabe	91
3.2	Raster	·	99
3.3	Hilfsli	inien	101
	3.3.I	Permanente Hilfslinien	102
	3.3.2	Temporäre Hilfslinien – Fanghilfen	103
	3.3.3	Fanghilfe Punkt	105
	3.3.4	Haupt-Hilfslinien	107
	3.3.5	Punkte auf Hilfslinien fixieren	107
3.4	Fangp	unkte und Fanghilfen	108
	3.4.I	Fangpunkte	108
	3.4.2	Fangpunktvarianten	111
	3.4.3	Koordinaten-Fang	112
	3.4.4	Relative Konstruktionsmethoden	113
3.5	Eleme	entfang	117
3.6	Übun	gsfragen	118
4	Einfac	he Geometrie	119
4. I	Linie		120
	4.I.I	Übereinanderliegende Linien	122
4.2	Kreis/	Bogen	123
4.3	Polylii	nie	125
	4.3.I	Polylinien verbinden	127
4.4	Spline	<u>.</u>	127
	4.4.I	Splines verbinden	130
4.5	Fixpu	nkt	130
4.6	Schrat	ffur	131
•	4.6.1	Schraffuren zusammenfassen	133
		C	

5	Wände	e, Fenster, Türen	135
5.1	Wände	2	135
	5.1.1	Infofenster	135
	5.1.2	Materialien, Prioritäten und Profile	138
	5.1.3	Einstellungsdialog für Wände	144
	5.1.4	Umbau-Status verwalten	149
	5.1.5	Wandabschlüsse	151
	5.1.6	Wände gruppieren	152
5.2	Fenste	r	153
	5.2.1	Fenster-Einbau und Manipulation	156
5.3	Eckfen	nster	160
5.4	Türen		161
5.5	Decker	n	162
	5.5.1	Decken mit Zauberstab	164
	5.5.2	Decken anpassen	165
	5.5.3	Deckendurchbrüche und Deckenkanten	167
5.6	Däche	r	170
-	5.6.1	Infofenster	170
	5.6.2	Verschiedene Dachformen erstellen	172
	5.6.3	Dach im 3D-Fenster	175
	5.6.4	Weitere Dach-Grundeinstellungen	176
	5.6.5	Durchbrüche	179
	5.6.6	Wände auf Dach anpassen.	180
	5.6.7	Dachneigung, -höhe, Traufkanten und Höhenlinien	181
5.7	Schale	n	183
5.8	Dachfe	enster und Gauben	187
5.9	Öffnur	ngen	189
5.10	Stütze	n	193
2	5.10.1	Einstellungsdialog für Stützen	193
	5.10.2	Segmentierte Stützen	197
	5.10.3	Eigenes Profil	199
	5.10.4	Stütze und Wand	200
	5.10.5	Segmentierte Stützen	200
5.11	Träger		202
,	5.II.I	Einfache Träger	202
	5.11.2	Segmentierte Träger.	204
	5.11.3	Durchbrüche	206
	5.11.4	Gebogene Träger	208
5.12	Freiflä	chen	208
J	1 1 0 1110		

5.13	Geländer als Zäune		
5.14	Ubungstragen		212
6	Elemente bearbeiten		213
6.1	Informative Auswahl		213
	6.1.1 Wahl mit Pfeilwerkzeug		213
	6.1.2 Schnell-Auswahl über die Ele	mentfläche	214
6.2	Auswahl zur Bearbeitung		215
	6.2.1 Auswahl mit Pfeil-Werkzeug		215
	6.2.2 Auswahl beenden		216
	6.2.3 Pfeil-Werkzeug und Auswahl	methoden	216
	6.2.4 Werkzeug Markierungsrahm	en	216
	6.2.5 Auswahl nach Kriterien		217
	6.2.6 Auswahlsets		219
6.3	Direkt-Bearbeitung mit Pet-Paletten		220
6.4	Elemente bearbeiten		222
	6.4.1 Direktes Ziehen mit der Mau	s	222
	6.4.2 Funktionen der Pet-Paletten	verwenden	223
6.5	Standard-Transformationen		226
6.6	Anpassungsoperationen		233
6.7	Der Zauberstab		238
6.8	Kontextmenü verwenden		242
6.9	Bearbeiten-Menü		243
	6.9.1 Bewegen		244
	6.9.2 Ausrichten		245
	6.9.3 Verteilen		246
	6.9.4 Verändern		247
	6.9.5 Vereinigen & Zerlegen		253
	6.9.6 Elementeinstellungen mit Pij	pette und Spritze	254
	6.9.7 Tastaturkürzel		256
	6.9.8 Symbolleiste »Elemente bear	beiten«	257
	6.9.9 Symbolleiste »Elemente anor	dnen«	262
6.10	Drag&Drop		264
6.11	Übungsfragen		265
7	Treppen und Geländer		267
7.1	Treppen		267
7.2	Treppengeländer		276
7.3	Übungsfragen		278

8	Fassaden 27				
8.1	Das Fassaden-Werkzeug27				
8.2	Fassaden mit Polylinienkontur. 28				
8.3	Fassaden bearbeiten28				
8.4	Symbol	lleiste Fassade	291		
8.5	Eigene	Fassadenmuster erstellen	294		
8.6	Ubung	sfragen	298		
9	Morph	Elemente	299		
9.1	Das Mo	orph-Werkzeug	299		
9.2	Morph	Bearbeitung	302		
	9.2.1	Die Morph-Symbolleiste	302		
	9.2.2	Glätten	305		
	9.2.3	Arbeiten mit der Pet-Palette	308		
9.3	Übung	sfragen	312		
10	Bemaß	ung und Text	313		
10.1	Bemaß	ungseinstellungen	314		
10.2	Linear	bemaßen	317		
	10.2.1	Bemaßungsvorgang	319		
	10.2.2	Geometriemethoden	321		
10.3	Autom	atisch bemaßen	332		
	10.3.1	Außenbemaßung	332		
	10.3.2	Innenbemaßung	334		
10.4	Bemaß	ungen bearbeiten	335		
	10.4.1	Änderungen an Elementen	335		
	10.4.2	Änderungen an der Bemaßung	335		
10.5	Das Te	xt-Werkzeug	338		
	10.5.1	Einstellungen und Darstellung	338		
	10.5.2	Texterstellung	340		
	10.5.3	Texte bearbeiten	340		
	10.5.4	Etiketten	343		
	10.5.5	Text ersetzen und Rechtschreibung prüfen	344		
10.6	Änderu	ingsmarken und Änderungsmanager	344		
	10.6.1	Änderung über Revisionswolke erzeugen	345		
	10.6.2	Elementspezifische Änderungsmarkierung	347		
10.7	Übungsfragen				

mpel, Listen und Auswertungen	349
mpel	349
eineinstellungen	351
nzeige von Raumstempeln und Raum-Kategorien	353
äume anpassen	355
aum nach Dachlinien erzeugen	358
igene Raumkategorien	360
	361
lementlisten	362
isten zur Dokumentation	364
agen	365
Ansichten, Innenansichten, Arbeitsblätter,	267
nd 3D-Dokumente	36/
	200
1	372
Sichlen	374
atter	3/8
	380
schen Oberschreibungen	202
tte	38/
	202
	393
D-Dokument aktualisieren und bearbeiten.	395
D-Dokument bemäßen	396
agen	398
tion, Layout und Plot	399
tion	399
er Navigator	399
er Organisator	402
avoutbuch	408
·	414
, 	414 415
en	414 415 416
én	414 415 416 416
	npel, Listen und Auswertungen npel. sineinstellungen nzeige von Raumstempeln und Raum-Kategorien iume anpassen aum nach Dachlinien erzeugen gene Raumkategorien ementlisten sten zur Dokumentation agen Ansichten, Innenansichten, Arbeitsblätter, nd 3D-Dokumente n ichten itter okument >Dokument erstellen >Dokument aktualisieren und bearbeiten >Dokument bemaßen agen ion, Layout und Plot ion. er Organisator ayoutbuch

14	Projekteinstellungen, Geschosse und Ebenen	421
14.1	Projekteinstellungen	421
	14.1.1 Arbeitseinheiten	422
	14.1.2 Bemaßungseinstellungen	422
	14.1.3 Berechnungseinheiten und -regeln	423
	14.1.4 Raumflächen	424
	14.1.5 Referenzhöhen	424
	14.1.6 Projektlage	426
	14.1.7 Nordrichtung einstellen	427
14.2	Geschossverwaltung	427
14.3	Ebenen	431
14.4	Der HKLSE-Modeler	434
14.5	Übungsfragen	437
	Visualisionung	420
15	Visualisierung	439
13.1	Photorealistische Darstellungen	442
1).2	I Render-Finstellungen	442
	1.2.1 Kender Einstehungen.	445
	1.2.2 Kanicia	448
15 2	Sonnenstudie	449
1)·)	Ühungsfragen	450
1).4	obungsnägen	430
16	Konstruktionsbeispiel	451
16.1	Das Projekt	451
16.2	Die Geschosse	452
16.3	Das Erdgeschoss	453
	16.3.1 Wände	453
	16.3.2 Türen und Fenster	458
16.4	Die anderen Geschosse	462
16.5	Das Gelände	466
16.6	Der Keller	468
	16.6.1 Kellertreppe außen	469
	16.6.2 Kellertreppe innen	471
	16.6.3 Der Kellerboden	472
	16.6.4 Wand-Fundamente	473
16.7	Treppe im Erdgeschoss	475

	16.7.1 Decken und Wände	478
	16.7.2 Der Balkon	479
16.8	Der Hauseingang	480
16.9	Das Obergeschoss	481
16.10	Das Dach	482
16.11	Übungsfragen	484
Α	Fragen und Antworten	485
A B	Fragen und Antworten Unterschiede Windows – Macintosh und Tastaturkürzel	485 497
A B C	Fragen und AntwortenUnterschiede Windows – Macintosh und TastaturkürzelDie Benutzeroberfläche im Detail	485 497 499

Wo finde ich ...

Schnelle Themenübersicht

Koordinateneingabe	Kapitel 3 Seite 89
Fanghilfen/-punkte/Elementfang .	Abschnitt 3.4, 3.5 Seite 108, 117
Hilfslinien	Abschnitt 3.3 Seite 101
Elemente wählen	Abschnitt 6.1, 6.2 Seite 213, 215
Geschosse verwalten	Abschnitt 14.2Seite 427
Zoomen	Abschnitt 2.3 Seite 78
Zeichenbefehle	
D-Geometrie	Kapitel 4 Seite 119
Dächer	Abschnitt 5.6
Dachfenster	Abschnitt 5.8 Seite 187
Decken	Abschnitt 5.5
Eckfenster	Abschnitt 5.3 Seite 160
Fassaden	Abschnitt 8.1 Seite 279
Fenster	Abschnitt 5.2 Seite 153
■ HKLSE	Abschnitt 14.4 Seite 434
■ Morphs	Kapitel 9 Seite 299
■ Öffnungen	Abschnitt 5.9
Schalen	Abschnitt 5.7 Seite 183
Stützen	Abschnitt 5.10 Seite 193
Träger	Abschnitt 5.11 Seite 202
Treppen	Kapitel 7 Seite 267
■ Türen	Abschnitt 5.4 Seite 161
Wände	Abschnitt 5.1 Seite 135
Bearbeitungsbefehle	Kapitel 6 Seite 213
Bemaßung	
automatisch	Abschnitt 10.3 Seite 332
• einzeln	Abschnitt 10.1, 10.2 Seite 314, 317

Texte	Abschnitt 10.5	. Seite 338
Schnitte, Ansichten	Kapitel 12	Seite 367
3D-Ansicht/3D-Fenster	Abschnitt 2.5	. Seite 82
Zeichnungserstellung	Kapitel 13	Seite 399
Plotten	Abschnitt 13.2	.Seite 414
Listenausgabe	Kapitel 11	Seite 349
Visualisierung	Kapitel 15	Seite 439
Tragwerksanalyse	Anhang C	.Seite 528

Schnellstart: Wie geht das?

In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst die Installation des Programms beschrieben und dann anhand eines einfachen Beispiels ein kurzer Überblick über die Bedienung gegeben. Die Vertiefung über einzelne Bedienelemente, die Benutzeroberfläche und eine systematische Einführung in die Konstruktionsweise mit Archicad wird in den nachfolgenden Kapiteln gebracht.

1.1 Archicad und BIM

Archicad ist ein ausgereiftes CAD-System für Architekturaufgaben. Es arbeitet objektorientiert und erstellt ein Gebäudemodell aus Architekturelementen, die aus einem Werkzeugkasten gewählt werden und durch Einstellen ihrer Eigenschaften an die Anforderungen des Projekts angepasst werden. Diese Architekturelemente tragen alle Informationen über Materialien, Abmessungen und Volumen bei sich und sind damit intelligente Objekte. Die internen Informationen der Objekte werden automatisch in Form von Teilelisten, Stücklisten, Massenlisten und Raumstempeln als Projektdaten zusammengefasst und sind stets automatisch aktuell. Es handelt sich hier also nicht um ein Basis-CAD-Programm, das seine Konstruktionen aus einzelnen Linien, Bögen, Kreisen etc. zusammensetzt, sondern um ein fortgeschrittenes CAD-System mit intelligenten Objekten und fortschrittlicher Konstruktionstechnik. Archicad nennt sein CAD-Modell deshalb BIM, Building Information Model. Es gibt zur eigentlichen CAD-Software noch eine interessante Projektverwaltungssoftware, den Graphisoft BIM Server. Damit können Projekte, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen sollen, im Netzwerk verwaltet und mit Zugriffsrechten versehen werden.

1.2 Die Testversion

Sie können eine Testversion von Archicad 25 übers Internet unter http:// www.graphisoft.de herunterladen. Sie finden auf der Begrüßungsseite oben rechts einen Button ARCHICAD JETZT TESTEN. Nach einem Klick darauf erscheint ein Fenster zur Auswahl der Art der Testversion. Für den PROFESSIONELLEN AN-WENDER kann eine 30-Tage-Test-Lizenz vergeben werden, für SCHÜLER, STUDEN-TEN, DOZENTEN ODER BILDUNGSEINRICHTUNGEN kann die 30-Tage-Frist mit einem Nachweis auf 1 Jahr verlängert werden. Die Lizenznummer wird jeweils nach einer Registrierung zugewiesen.

Die detaillierten Installations- und Lizenzabläufe finden Sie unter der Internet-Adresse https://helpcenters.graphisoft.de/handbuecher.

1.2.1 Hard- und Software-Voraussetzungen

Folgende 64-Bit-Betriebssysteme werden für Archicad 25 empfohlen:

- Windows 10
- macOS 11 Big Sur (mindestens macOS 10.15 Catalina)

Als Hardware wird mindestens vorausgesetzt:

- Für PC oder Mac: Ein 64-Bit-Prozessor mit vier oder mehr Kernen ist nötig.
- 16 GB RAM-Speicher oder mehr werden empfohlen, Minimum wären 8 GB.
- Mindestens 5 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte f
 ür die komplette Installation
- Zusätzlich 10 GB Festplattenspeicher oder mehr pro aktivem Projekt
- Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel oder mehr wird empfohlen.
- Grafikkarte mit Open GL 4.5 und möglichst 2 GB oder mehr Videospeicher. Optional 4 GB und 5K-Display, um die Hardwarebeschleunigung voll zu nutzen
- Zeigegerät: Maus oder Trackball
- Schnelles Internet für den Software-Download und Updates

Für die Vollversion ist ein Archicad-25-CodeMeter-Hardware-Key oder -Software-Key nötig.

1.2.2 Installation

Obwohl Sie zur Ausführung von Archicad nur einfache Benutzerrechte benötigen, müssen Sie für die Installation *Administratorrechte* auf dem PC besitzen. Außerdem sollten alle anderen Anwendungen geschlossen sein.

Nach dem Download führen Sie die Datei Archicad-25-GER-3002-1.0.exe aus dem Download-Verzeichnis aus. Es erscheint ein Hauptdialogfenster (Abbildung I.I) und dann eine Reihe weiterer Dialogfenster, die Sie meist mit einem Klick auf WEITER durchlaufen.

Wenn eine vorherige Version von Archicad gefunden wird, könnten Sie einige Einstellungen übernehmen. Es wird aber empfohlen, die neuesten Programmeinstellungen zu benutzen.

Mit FERTIGSTELLEN wird die Installation beendet.



Abb. 1.1: Installation von Archicad 25

1.3 Archicad starten und eine einfache Konstruktion erstellen

Wir wollen hier zunächst Archicad so benutzen, wie es bei normaler Installation eingerichtet wird.



Abb. 1.2: Startsymbol für Archicad 25 auf dem Desktop

Danach erscheint das Start-Dialogfenster. Hier wählen Sie, ob Sie ein neues Projekt beginnen wollen (= NEU) oder eine bestehende Konstruktion fortsetzen wollen (= SUCHEN). Sie könnten sich auch an einem Team-Projekt beteiligen, wenn der BIM-Server installiert und gestartet ist. Für die erste Konstruktion wählen Sie hier NEU|NEUES PROJEKT.

Es werden zwei Vorlagen angeboten, die sich in der Geschoss-Organisation unterscheiden. Bei of ARCHICAD 25 BEISPIEL VORLAGE – GESCHOSS OK FF.TPL startet und endet ein Geschoss mit der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FF). Bei der zweiten Vorlage erstreckt sich das Geschoss zwischen den Oberkanten der Rohdecken (OK RD). Da für viele Maße der Fertigfußboden mit Höhe o nützlich ist, verwenden Sie hier als *Vorlage* am besten die 01 ARCHICAD 25 BEISPIEL VORLAGE – GESCHOSS OK FF.TPL und wählen die *Arbeitsumgebung* PROFIL ARCHITEKTUR 25. Dann erst sehen Sie das Archicad-Fenster mit vielen Werkzeugen und Paletten.



Abb. 1.3: Start-Dialogfenster bei Archicad

Die Archicad-Zeichnung wird mit der Dateiendung *.PLN – abgeleitet von »PLaN« – gespeichert. Die Sicherungsdateien erhalten die Endung *.BPN entsprechend »Backup-PlaN«.

1.3.1 Das Archicad-Fenster

Nach dem Start eines neuen Projekts werden die Grundeinstellungen der Arbeitsumgebung und die Benutzeroberfläche aufgebaut. Das zentrale Archicad-GRUNDRISSFENSTER ist von mehreren Funktionsleisten oben, links, rechts und unten umgeben.

Mitten im GRUNDRISSFENSTER erscheint beim ersten Aufruf ein Hinweistext auf der Zeichenfläche. Auf der linken Seite dieses Texts wird die höhenmäßige Zuordnung von Geschosshöhen, Decken und Wänden beschrieben (Abbildung 1.5). Unten wird darauf hingewiesen, dass Sie eine nützliche MODELLIERUNGSRICHT-LINIE für Ihr Projekt aus dem Internet herunterladen können.



Abb. 1.4: Archicad 25-Benutzeroberfläche nach dem Start



Abb. 1.5: Hinweise zur Orientierung von Decken und Wänden

Diesen Hinweis-Text können Sie anklicken oder über zwei Klicks mit einer Box markieren **1 2** und mit der Taste Entf löschen.

Der WERKZEUGKASTEN erscheint links mit Erläuterungstexten **3**. Er enthält die *Erstellungswerkzeuge* für die verschiedenen *Architekturelemente*. Durch Verschieben

der rechten Kante können die Erklärungen ausgeblendet und die Werkzeuge kompakter angezeigt werden.

Der NAVIGATOR mit Anzeige aller Geschosse kann über den POP-UP NAVIGATOR eingeschaltet werden. Im NAVIGATOR sehen Sie die Struktur des Projekts mit den verschiedenen *Geschossen, Schnitt-, Detail-* und *3D-Ansichten* und den *Zeichnungsinformationen*, die in *Listen* zusammengefasst werden können.

Die TRANSPARENTPAUSE zur Anzeige anderer Geschosse kann über **G** aktiviert und dann unter dem NAVIGATOR platziert werden.

Die FAVORITEN können unter ③ aktiviert werden. Dort finden Sie die vordefinierten Konstruktionselemente, auch in grafischer Darstellung. Eigene Konstruktionselemente mit eigenen Parameterwerten und Namen können Sie hier auch aus dem EINSTELLUNGSDIALOG jedes Werkzeugs hinzufügen, um sie jederzeit sozusagen griffbereit zu halten. Mit einem *Doppelklick* können diese FAVORITEN-Elemente für weitere Konstruktionen aktiviert werden.

In der Leiste unter dem Zeichenfenster verteilt von links nach rechts finden Sie die nützlichen SCHNELL-EINSTELLUNGEN **7** der Zeichnungsansicht.

Unter dem obersten blauen Balken, der PROGRAMMLEISTE mit *Programmnamen* und *Namen der aktuellen Projektdatei*, finden Sie die MENÜLEISTE ③ . Sie enthält in Aufklappmenüs die *Befehlsaufrufe nach Kategorien* geordnet.

Darunter liegt die Symbolleiste STANDARD 🥑 mit Funktionen wie NEU, ÖFFNEN, SICHERN, DRUCKEN und vielen weiteren Werkzeugen.

Unter der Menüleiste liegt das INFOFENSTER **(D)**, das immer die wichtigsten Details des *aktuellen Konstruktionswerkzeugs* anzeigt. Wenn kein Werkzeug aktiv ist, liegen dort die Einstellungen für das PFEIL-Werkzeug. Normalerweise ist dieses Fenster eine Zeile hoch, es kann aber durch Herunterziehen des Zeichenfenster-Rands vergrößert werden, um mehr Eingabeoptionen des aktuellen Werkzeugs zu sehen.

Darunter liegt eine Leiste **①**, die *Tabs* zum Aufruf verschiedener Zeichnungsfenster enthält. Vorgabemäßig liegen hier ein Tab für das GRUNDRISSFENSTER des Erdgeschosses und ein Tab für die 3D-ANSICHT. Durch diese Tabs wird das Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten der Zeichnung besonders schnell möglich. Archicad stellt hier dann im Laufe der Konstruktion immer die zuletzt benutzten Ansichten zur Verfügung, nicht nur die beiden voreingestellten. Die darüber aufzurufenden Ansichten werden im Hintergrund stets auf aktuellem Stand gehalten. Dadurch ist vom Computer beim Umschalten keine Neuberechnung der betreffenden Ansicht mehr nötig.

Den Hauptteil der Bildschirmoberfläche nimmt das GRUNDRISSFENSTER ein. Hier entsteht im normalen Konstruktionsmodus Ihr Projekt in Form von Grundrissen. Der KOORDINATENNULLPUNKT wird durch ein *Kreuz* markiert.

Ohne Titel - ARCHICAL Ablage Bearbeiten Ar	1024 Isicht Planung Dokumentation Optionen Teamwoo		ste	- 0 × -ex
Haupt	k · / <	Infofen	ster	
Pfell Markierungsrah Panung Wand	88 (1) 0. 10 (2). EG	Tabs für Ansichtsfens	eisten ter	
[] Tür ⊞ Fenster ≷> Decke [] Stütze	Menüleiste	Koordinatennullpun	kt Navigator	1. UG Schnitte Ansichten Im Innenansichten Arbeitzbiätter
☐ Träger ☐ Dach Ø Schale ☐ Dachfegster ☐ Fassact % Treppen	Werkz		ISS-	(⊕ Details (⊕ Do-Deskumente
Geländer Goljekt Morph Frefläche Othrung Raum		fenst	E Statusanzeige	Deeflichen Viel Projettinnate Projettinnate Projettinnate Projettinnate Viel Storenbungtn So. EG Einstellungen
Ansicht	Dialog	anfrage des Programms		□ <u>□</u> 0.EG →
 Oriente innenansicht Arbeitsblatt Detail Detail 	Zoom	Hilfsmittelleiste	Schnell-Optionen	Transparentpause:
 Sonstiges Klicken Siemmil dem Curso 	있 및 및 153% · 아 0,00°	→ C2 1:100 →	D 04 Beispiel Ge + CB Keine Übersch + 🖄 CO Reiner Neu + 🛅 DIN 135	6-Ru

Abb. 1.6: Archicad 25-Bildschirm

Unter dem GRUNDRISSFENSTER liegt noch die HILFSMITTELLEISTE mit Buttons für *Zoom-Optionen* (Abbildung 1.7) und mit den Drop-down-Listen der SCHNELL-OP-TIONEN zur Anzeigesteuerung.

Tipp

Die bisher genannten Paletten können Sie auch über das Menü FENSTER|PALET-TEN|... jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Unter FENSTER|SYMBOLLEISTEN finden Sie die oben genannten Symbolleisten und auch weitere.



Abb. 1.7: Werkzeuge der Hilfsmittelleiste für 2D und 3D

Die ZOOM-Werkzeuge in der HILFSMITTELLEISTE haben folgende Bedeutung:

- 💭 VORHERIGER ZOOM geht in der Zoom-/Schieben-/Drehen-Historie rückwärts.
- Q NÄCHSTER ZOOM geht in der Zoom-/Schieben-/Drehen-Historie wieder vorwärts.
- Q ZOOM-VERGRÖßERN Sie wählen hierbei über zwei diagonale Punkte einen Ausschnitt des Bilds aus, der dann auf den kompletten Bildschirm vergrößert wird.
- ORBIT Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-ANSICHT gewählt haben. Sie erlaubt durch vertikale Bewegung der gedrückten Maustaste ein Kippen der 3D-Ansicht, bei horizontaler Bewegung ein Drehen.
- 3D-RUNDGANG Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-ANSICHT gewählt haben. Sie bewegen mit Maustaste oder Pfeiltasten Ihre Position relativ zur Konstruktion.
- ۞ OPTIMIEREN zeigt die gesamte Konstruktion bildschirmfüllend an.
- ZOOM steuert die Vergrößerung auf dem Bildschirm unabhängig vom späteren Plotmaßstab. Hier können Sie einen Zoomfaktor aus einer Liste diskreter Werte auswählen. Dieses Feld dient der Anzeige des aktuellen Zoomfaktors.
- ORIENTIERUNG EINSTELLEN dreht den Bildschirminhalt um einen wählbaren Drehpunkt (erster Klick) aus einer gewählten Richtung (zweiter Klick: Punkt für Startwinkel) in eine neue Richtung (dritter Klick: Punkt für neuen Winkel).
- ORIENTIERUNG Diese Box erlaubt die Auswahl eines festen Drehwinkels aus einer Box. Ein Klick darauf genügt, um die Drehung auf einen festen Wert einzustellen.

Rechts neben den Zoom-Werkzeugen finden Sie weitere Tabs mit Drop-down-Auswahl, die zu den SCHNELL-OPTIONEN gehören.



Abb. 1.8: SCHNELL-OPTIONEN in der Leiste unter dem Grundrissfenster und als eigene Palette

Die SCHNELL-OPTIONEN zusammen gibt es auch als eigene Palette. Sie steuern die Darstellung der Elemente in der aktuellen Ansicht. Sie zeigen Folgendes an:



Abb. 1.9: Maßstabsliste

■ EBENEN-KOMBINATIONEN Sie steuern die Sichtbarkeit der Konstruktionselemente, die auf verschiedenen transparenten EBENEN übereinanderliegen, für unterschiedliche Darstellungsziele. Die Voreinstellung ist 02A BEISPIEL GR GENEH-MIGUNGSPLANUNG (Gr = Grundriss, S/A = Schnitt/Ansicht). Die Sichtbarkeit der verschiedenen Ebenen kann für jede Kombination unter DOKUMENTATION| EBENEN|EBENEN (MODELLDARSTELLUNG) angezeigt und modifiziert werden.



Abb. 1.10: Ebenen-Kombinationen

- MAßSTAB Der gewählte Maßstab wirkt sich auf die relative Größe von Texten und Bemaßungsobjekten aus. Diese Objekte werden automatisch so skaliert, dass sie später bei der maßstäblichen Plotausgabe die gewünschte Höhe haben.
- STRUKTURDARSTELLUNG Sie erlaubt unterschiedlich detaillierte Darstellungen strukturierter Bauteile. Für Wände und Decken mit Schichtaufbau steuern Sie hier die Sichtbarkeit der Schichten.

Kapitel 1 Sebuellaterti W	lia aabt daa)		
Scrinelistart: w	le gent das?		
K K	omplettes 🕨 🔶	✓ Komplettes Modell	
zionimi	ations Kasia K	Ohne Bekleidungen	V/_/// P
		Nur der Kern	
18-/1		Nur der Kern der trage	nden Elemente

Abb. 1.11: Strukturdarstellungen

STIFT-SET Es legt fest, welche Stiftnummer mit welcher Linienstärke und welcher Farbe ausgegeben wird. Im EINSTELLUNGSDIALOG jedes Elements ist für die verschiedenen Linien jeweils die Stiftnummer einstellbar. Über das gewählte STIFT-SET wird jeder Stiftnummer dann die Linienstärke und Farbe zugeordnet.

Ų	02 S/W 1:100 >		01 ARCHICAD 1:100/200
		-	✓ 02 S/W 1:100/200
			03 ARCHICAD 1:20/50
			04 S/W 1:20/50
			05 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe ≤ 1 : 100
			06 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe 2 1: 100 / 1 : 50
			07 DIN 1356-1 2018 Liniengruppe 3 ≥ 1 : 50
			08 AutoCAD Stifte

Abb. 1.12: Stift-Sets

MODELL-DARSTELLUNGSKOMBINATION Sie steuert die Art und Weise, wie detailliert verschiedene Objekte dargestellt werden sollen. Es gibt sechs vordefinierte Darstellungsarten. Die Sichtbarkeit der Darstellung verschiedener Details kann unter DOKUMENTATION MODELLDARSTELLUNG MODELLDARSTELLUNG ERSTELLEN angezeigt und modifiziert werden.



Abb. 1.13: MODELL-DARSTELLUNGSKOMBINATIONEN

GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGSREGELKOMBINATION Für spezielle Gebäudeanalysen können extra Regeln zur Darstellung von Elementen erstellt werden. So gibt es beispielsweise eine fertige Überschreibungsregel für tragende Bauteile. Bauteile, die im EINSTELLUNGSDIALOG als tragend klassifiziert sind, werden dann rot hervorgehoben, nicht tragende blau und undefinierte gelb. Vorgegeben ist hier natürlich KEINE ÜBERSCHREIBUNGEN. Diese Regeln können unter DOKUMENTA-TION|GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGEN|GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGSREGELN bearbeitet werden.

1.3 Archicad starten und eine einfache Konstruktion erstellen 70 Durchbrüche Gewerk Heizung 🖀 Keine Übersc... 🕻 🛹 Keine Überschreibungen 70 Durchbrüche Gewerk Lüftung 70 Durchbrüche Gewerk Sanitär 70 Raum Bodenbeläge 60 Ansicht mit Textur (nur ge 70 Raum Kategoriefarbe Wände werden 60 Bauteile grau 80 ARCHICAD Modell transparent JEC rot im Schnitt mit 60 Bauteile schwarz 80 Hotlink-Module grau Schraffur 60 Bauteile weiß mit Trennlin 90 Prüfung Bauteile ohne Klassifikation dargestellt 60 Brandschutz 90 Prüfung Bemaßung und Etiketten 60 Schnitte/Ansichten ohne 90 Prüfung Ebenen zu Klassifierung 90 Prüfung Lage innen - außen 60 Schraffuren transparent 90 Prüfung Raumgrößen 70 Durchbrüche Gewerk Elektro 90 Prüfung Tragende Funktion 70 Durchbrüche Gewerk Gas 90 Prüfung Türbreite ----70 Durchbrüche Gewerk-Weimung for a desired 90 Prüfung Türhöhe

Abb. 1.14: Überschreibungsregeln

UMBAU-FILTER Jede Wand kann einem der drei Zustände BESTAND, ABBRUCH oder NEUBAU zugeordnet werden. Je nach Filter-Auswahl werden die betreffenden Wände angezeigt oder nicht bzw. farbig markiert.

(A)	00 Reiner Neub >	
		iner Neubau
	01 Be	stand
	02 AI	obruch
	03 AI	bruch/Neubau
	04 N	eubau
	05 Er	ndzustand



BEMA&UNGEN Aus vier verschiedenen Bema&ungstypen ist DIN 1356 – RUN-DUNG 0.50 vorgegeben. Dies ist eine normale Baubema&ung mit Angabe der halben Zentimeter. Die übrigen Bema&ungsdarstellungen sind DIN 1356 – RUNDUNG 0.01 mit Anzeige bis zum Millimeter hin, DIN 1356 – RUNDUNG 0.25 mit Anzeige bis zum Viertel-Zentimeter hin und MILLIMETER mit Anzeige der Zentimeter und Millimeter und auch der hundertstel Millimeter als hochgestellte Zahlen.



Abb. 1.16: Bemaßungseinstellungen

■ SCHATTIERUNG In einer 3D-Ansicht erscheint anstelle der BEMAßUNGSEIN-STELLUNG die Auswahl für eine SCHATTIERUNG.



Abb. 1.17: Verschiedene Schattierungen

Als unterste Leiste des Programms finden Sie eine DIALOGLEISTE, in der bei Befehlsbedienung die Eingabeaufforderungen erscheinen.

```
Klicken Sie mit dem Cursor auf ein Element oder ziehen Sie einen Auswahlbereich auf. Drücken Sie für
Morphbearbeitung Strg/Ctrl+Umsch, um zwischen Element-/Unterelement-Auswahl zu wechseln.
```

Abb. 1.18: Dialogleiste zur Erläuterung der Eingabe für jeden Befehl

1.4 Neuheiten der aktuellen Version

Archicad 25 weist gegenüber der Vorgängerversion viele kleine Optimierungen auf, von denen hier die wichtigsten aufgezählt werden sollen.

- Einzelne Elemente können in 3D ausgeblendet werden.
- Oberflächentexturen können auch in Schnitten und Ansichten dargestellt werden.
- Für die Kücheneinrichtungen gibt es nun eine Vielzahl von Elementen, die flexibel modifiziert werden können.
- Es kann ein Vermessungspunkt mit geografischen Koordinaten für DWG-, DXF- und IFC-Export eingefügt werden.
- Ein neuer Desktop Viewer für BIMx-Dateien kommt mit der Version mit.
- Es gibt eine regelbasierte Berechnungsmethode für Flächen und Volumen von Bauteilschichten.
- Die Markierung von Elementen wird beim Wechsel der Sichten beibehalten.
- Das Treppenwerkzeug wurde mit neuer Berechnungsmethode und Aufteilungsoptionen verbessert.
- Oberflächentexturen können auch als Texturen verwendet werden.

1.5 Konstruktion der Außenwände

Um schnell in die Konstruktion einzusteigen, soll hier versucht werden, mit einfachsten Mitteln und den Werkzeugen, die automatisch oder mit wenigen Klicks zu aktivieren sind, zunächst eine einfache Entwurfszeichnung zu erstellen. Die Maße sind in Abbildung 1.19 gegeben. Es sollen Außenwände für einen einfachen Grundriss gezeichnet werden, Innenwände, Fenster und die Eingangstür mit Standard-Elementen.



Abb. 1.19: Erste Beispielkonstruktion

Nehmen wir an, dass Sie Archicad gestartet und ein neues Projekt begonnen haben. Dann wird Ihnen nach dem Start-Dialogfenster im Grundrissfenster rechts oben nach Aktivieren des POP-UP NAVIGATORS schon mal unter GESCHOSSE mit o. EG das *Erdgeschoss als aktuelles Geschoss* angezeigt (Abbildung 1.20 bzw. Abbildung 1.21). Die Geschossnummerierung beginnt automatisch mit o, der Name EG ist eine Vorgabe, die Sie nach Rechtsklick darauf über GESCHOSS UMBENENNEN auch ändern können.

Etwas unterhalb der Strukturdarstellung des NAVIGATORS finden Sie bei BE-SCHREIBUNGEN die Schaltfläche EINSTELLUNGEN. Hier können Sie mit einem Klick die Voreinstellungen für das Geschoss sehen, ändern und auch weitere Geschosse mit DARÜBER EINFÜGEN und DARUNTER EINFÜGEN erstellen (Abbildung 1.20). Alternativ erreichen Sie die Geschoss-Einstellungen auch über das Rechtsklickmenü eines beliebigen Geschosses.



Im Beispiel werden wir uns zunächst auf ein einziges Geschoss beschränken.

Abb. 1.20: Einstellungen für Geschosse

Nun sollen die ersten Wände konstruiert werden. Sie beginnen natürlich damit, dass Sie im WERKZEUGKASTEN links das WAND-Werkzeug
anklicken. Das führt dazu, dass im INFOFENSTER oberhalb des Grundrissfensters die wichtigsten GRUND-EINSTELLUNGEN für dieses WAND-Werkzeug angezeigt werden (Abbildung 1.21). Außerdem erscheint sofort ganz unten in der STATUSANZEIGE die Anfrage AN-FANGSPUNKT FÜR WAND FESTLEGEN. Hier erfahren Sie bei Aufruf bestimmter Funktionen immer, was zu tun ist. Sofern Sie also noch nicht auswendig wissen, wie Archicad zu bedienen ist, bekommen Sie hier unten stets wertvolle Hilfe.

Zur schnellen Auswahl von Wandtypen aktivieren Sie in der Standard-Symbol-LEISTE die FAVORITEN 🔄, die neben dem WERKZEUGKASTEN angezeigt werden. Dort können Sie unter der Kategorie WÄNDE den Typ KS 36,5 CM wählen.